Emissão: Abr/2009 Rev.: 15
IHMIS-RPCAR002





HITACHI

LINHAS UTOPIA ALTA EFICIÊNCIA /
TROCADOR DE CALOR / MINI SPLIT / ACQUA



RCI/TCCD



RPI/TCYD



RPC/TCSD



RAP



RAM



RTS



RAA



Manual de Instalação

Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

Índice

AVISO IMPORTANTE	05
1. INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO	06
2. TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO	06
3. INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA	06
3.1. Instalação da Unidade RPC/TCSD	07
3.2. Instalação da Unidade RCI/TCCD	8
3.2.1. Posicionamento da Unidade Interna	8
3.2.2. Abertura do Teto Falso	8
3.2.3. Instalação	09
3.2.3.1. Montagem da Unidade Interna	
3.2.3.2. Posicionamento da Unidade Evaporadora na Abertura do Teto Falso	09
3.2.4. Interligação Elétrica	
3.2.5. Instalação do Painel de Ar	11
3.2.5.1. Acessórios para Instalação	
3.2.5.2. Instalação do Painel	11
3.2.5.3. Procedimento para Instalação do Painel	11
3.3. Instalação da Unidade TCYD	
3.4. Instalação da Unidade RPI	13
3.5. Conexão "Deice" - Unidade Quente/Frio	13
4. INSTALAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA	14
5. CONEXÕES E TUBULAÇÃO	
5.1. Materiais para Tubulação	
5.2. Suspensão da Tubulação de Refrigerante	20
5.3. Ligação da Tubulação para a Unidade Evaporadora	20
5.3.1. Unidade RCI	
5.3.2. Unidade RPC	
5.3.3. Unidade RPI	
5.4. Conexão Frigorífica	
5.6. Aplicação de Vácuo	
6. TUBULAÇÃO DE DRENO	
6.1. Observações Gerais	
6.2. Instalação de Dreno para a Unidade Evaporadora RCI/TCCD	22
6.2.1. Verificação do Funcionamento do Mecanismo de Dreno	23 23
6.3. Instalação de Dreno para Unidade Evaporadora RPC/TCSD	
6.4. Instalação de Dreno para Unidade Evaporadora RPI	24 24
6.5. Instalação de Dreno para Unidade Trocador TCYD	24
7. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	25
7.1. Conexão	
7.1.1. Conexões de Entrada/Saída	
7.2. Válvula de Controle	
7.3. Dreno	
7.3.1. Água de Condensação Split Acqua	
7.3.2. Curva de Perda de Carga no Condensador Split Acqua	27
8. CARGA DE REFRIGERANTE	
8.1. Carga Adicional de Refrigerante	28
9. SISTEMA DE EXPANSÃO	29
10. DIMENSIONAMENTO DE TUBULAÇÃO	31
11. DESNÍVEL MÁXIMO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS	31
11.1. Fator de Correção para Capacidade de Resfriamento em Função	
do Desnível entre as unidades e do Comprimento da Tubulação	32
11.1.1. Gráfico para Obtenção do Fator de Correção (F)	33
12. OPCIONAL PARA DISTÂNCIAS MAIORES	33
13. CONEXÕES COM A REDE ELÉTRICA	
14. ANÁLISE DE OÇORRÊNCIAS	
15. CICLO FRIGORÍFICO	36
16. CONTROLES (LINHAS UTOPIA E TROCADOR DE CALOR)	
16.1. Controle Remoto Sem Fio (Frio e Quente/Frio) (KCO0004)	43
16.2. Controle Remoto Com Fio (Só Frio)	44

45
45
45
45
45
46
46
46
47
48
51
51

SÉRIES DOS EQUIPAMENTOS

Unidade Evaporadora			Unidade Con	idensadora			
Teto Ambiente	Tipo Embutir Duto	Tipo Cassette	Compacta	Axial Frontal	Centrífuga	Axial Vertical	Bi-Split
RPC015GP RPC020GP RPC025GP RPC030GP RPC035GP RPC040GP RPC050GP	RPI015DP/DM RPI020DP/DM RPI025DP/DM RPI030DP/DM RPI040DP/DM RPI050DP/DM	RCI015DP RCI020DP RCI025DP RCI030CP RCI040CP RCI050CP	RAC008ES RAC010ES RAC015DS RAC020DS	RAA015HS/HQ RAA020HS/HQ RAA025HS/HQ RAA030HS/HQ RAA035HS/HQ RAA040HS/HQ RAA050HS/HQ RAA030BR RAA040BR RAA050BR	RCC030BS RCC040BS RCC050BS	RAP030CS/CQ RAP040CS/CQ RAP050CS/CQ	RAM040BS RAM050BS RAM060CS RAM080CS RAM100CS

A série dos equipamentos que está vigente para esta edição do catálogo, será a descrita na tabela acima. As séries que forem sendo lançadas serão informadas através de Boletins Técnicos Informativos e o Catálogo Técnico será atualizado.

AVISO IMPORTANTE

A HITACHI segue uma política de melhoria contínua na concepção e no desempenho dos produtos. Reserva-se, deste modo, o direito de modificar as especificações, sem prévio aviso.

A HITACHI não pode antecipar todas as circunstâncias possíveis que poderão originar potenciais problemas.

Este equipamento é concebido apenas para aplicação em sistema de condicionamento de ar de conforto.

Não utilize este condicionador de ar para fins tais como refrigerar alimentos ou para qualquer outro processo de refrigeração.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida sem autorização por escrito.

As palavras em símbolo (PERIGO, AVISO e CUIDADO) são utilizadas para identificar níveis de seriedade dos problemas. As definições para a identificação dos níveis de problemas são proporcionadas abaixo com as suas respectivas palavras em símbolo.



Problemas imediatos que IRÃO resultar em graves ferimentos pessoais ou fatais.



Problemas ou práticas inseguras que PODERÃO resultar em graves ferimentos pessoais ou fatais.



Problemas ou práticas inseguras que PODERÃO resultar em ligeiros ferimentos pessoais ou danos no produto ou nas propriedades do mesmo.

NOTA

Informação útil para a operação e/ou manutenção.

Caso tenha alguma questão, contate o seu representante autorizado HITACHI.

Este manual dá uma descrição e informação comuns para este condicionador de ar com que você opera, tal como para outros modelos.


Este condicionador de ar foi concebido para as seguintes temperaturas:

Temperatura (°C)		Máximo	Mínimo
Operação de	Interior	32°C BS/22,5°C BU	19°C BS/15,5°C BU
Refrigeração	Exterior	43°C BS	20°C BS
Operação de	Interior	26°C BS	15°C BS
Aquecimento	Exterior	15,5°C BS	-1,5°C BS

(*) Somente para Modelos Heat Pump (Bomba de Calor)


BS: Temperatura de Bulbo Seco BU: Temperatura de Bulbo Úmido Este manual deverá permanecer em poder do proprietário para quaisquer esclarecimentos de dúvidas.

Operação Resfria



- A Área de Funcionamento Normal
- B Somente utilizando um Opcional (Controle de Condensação)

Operação Aquece (quando disponível)



- A Área de Funcionamento Normal
- B Funciona atuando o sistema de Degelo da Unidade Externa

1 INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Evite problemas futuros na instalação, siga corretamente as instruções contidas neste manual.

A instalação deste equipamento deve ser feita somente por pessoal treinado e qualificado.


- · A instalação elétrica deve estar de acordo com as normas elétricas;
- Verifique se a capacidade de fornecimento de energia e outras condições elétricas no local de instalação são adequadas para acomodar o modelo do condicionador de ar a ser instalado. Caso contrário, peça ao cliente para tomar as providências necessárias antes da instalação dos equipamentos.
- Os condicionadores de ar devem ser instalados na rede de distribuição principal de força. Esta rede deve ter baixa impedância.



TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO

Atenha-se quanto aos cuidados a serem tomados na execução do transporte de seu equipamento até o local de instalação.

Caso o equipamento seja retirado do veículo de transporte por escorregamento através de uma rampa, certifique-se de que o ângulo entre a rampa e o piso não seja superior a 35°.



Confira todos os volumes recebidos (equipamento e kit) verificando se estão de acordo com a nota fiscal. Faça uma inspeção antes de aceitar os volumes, pois danos por transporte somente serão indenizados se identificados durante o recebimento do material.

ATENÇÃO:

Aindenização é válida somente para itens segurados.


Desembalar os equipamentos o mais próximo possível do local de instalação.

Não coloque nenhum tipo de material em cima dos equipamentos e certifique-se de que a unidade evaporadoras está livre de outros materiais antes de instalar e testar, caso contrário podem ocorrer, entre outras coisas, avarias ou fogo.

Utilize 4 cabos para içar a unidade condensadora quando a levantar com uma grua.

Ao içar ou mover a unidade evaporadora colocar uma proteção sobre a tampa para evitar danos à pintura.

Na retirada do equipamento por içamento, certifique-se de que sejam colocadas proteções entre as cordas e a embalagem evitando acidentes que possam acarretar danos ao mesmo. O ângulo de 60° entre a corda e a embalagem proporcionará total segurança durante o processo de transporte.



Respeite os valores indicados de empilhamento.



INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA


GERAL


- Certifique-se de que os acessórios e kits estão de acordo com as necessidades;
- Certifique-se de que o local de instalação das unidades irá proporcionar uma distribuição uniforme do ar: evite obstáculos que possam obstruir a entrada e descarga do ar;
- Para unidades do tipo embutir que utilizarem dutos, verifique se os mesmos estão devidamente dimensionados e limpos antes de acoplar ao equipamento.
- Para unidades do tipo Cassette recomenda-se que sejam instaladas a uma distância de 2,3 a 3 metros do nível do piso. Para instalações acima de 3 metros recomenda-se que seja usado um ventilador auxiliar para obter uma distribuição uniforme de temperatura de ar no espaco interior.
- Para instalações em locais como hospitais, ou outros lugares que possuam fontes geradoras de ondas eletromagnéticas, deve-se instalar o equipamento a uma distância mínima de 3m dessas fontes geradoras;
- Instale um filtro de ruído elétrico se a fonte de alimentação elétrica emitir ruídos prejudiciais.
- Monte as hastes de suspensão utilizando M10 (W3/8), de acordo com as dimensões, como mostrado abaixo.

ATENCÃO:


- Não instale o equipamento em ambientes inflamáveis, para evitar riscos de explosão e incêndio.
- Certifique-se de que a laje do teto é suficientemente forte para sustentar os equipamentos.
- Não instale as unidades em oficina onde o vapor de óleo ou água possam passar pelos equipamentos e incrustarem nos trocadores, prejudicando assim o desempenho dos equipamentos.

PARA LAJE DE CIMENTO






PARA FIXAÇÃO NAS VIGAS DE MADEIRA.



3.1. Instalação da Unidade RPC/TCSD

Antes de pré-fixar a unidade no teto, fazer a colocação do kit de controle escolhido, seguir a seqüência conforme instruções contidas no kit de controle.


- PASSO A: Remoção das tampas laterais da unidade:
- Para remover as tampas laterais é necessário movimentar primeiro as grades de retorno. A figura abaixo mostra a posição dos parafusos a serem retirados para desmontar as laterais plásticas da unidade interna.
- Puxar as coberturas laterais em direção à parte frontal da unidade.
- Retirar as tampas laterais.



EXTRAÇÃO DAS COBERTURAS LATERAIS


OBS.: A lateral esquerda dá acesso às conexões das tubulações de sucção, expansão e de dreno, já a da direita dá acesso às conexões elétricas.

PASSO B: Montagem dos parafusos de fixação.
 As posições dos parafusos de fixação estão indicadas nas figuras a seguir:




			RPC015	RPC025	RPC035
Modelo		RPC020	RPC030	RPC040	
		TCSD12	TCSD24	RPC050	
		TCSD18	TCSD30	TCSD36	
					TCSD48
	а	mm	893	1215	1473
Dimensão	b	mm	1003	1325	1583
	С	mm	863	1185	1443

Colocar os suportes de suspensão nos parafusos de fixação e a seguir apertá-los por meio das porcas.




MONTAGEM DOS SUPORTES DE SUSPENSÃO

Encaixar a unidade interna nos suportes de suspensão conforme acima. Fixar a unidade interna por meio de porcas e arruelas M8 que são fornecidas com o equipamento.




MONTAGEM DA UNIDADE INTERNA

• PASSO C: Inclinação máxima, dimensões e verificação. A inclinação máxima deve estar entre 0 e 3mm no lado direito da unidade visto de frente para a grade de descarga do ar e também entre 0 e 3mm na parte traseira da unidade conforme figura abaixo:



INCLINAÇÃO MÁXIMA

• PASSO D: Inclinação máxima, dimensões e verificação. A inclinação máxima deve estar entre 0 e 3mm no lado direito da unidade visto de frente para a grade de descarga de ar e também entre 0 e 3mm na parte traseira da unidade conforme figura abaixo:



Verificar a inclinação da bandeja de dreno por meio de um nível de bolha ou um tubo de plástico que contenha água, conforme indicado na figura abaixo para evitar a incorreta posição de saída do dreno.



PROCEDIMENTO P/ COMPROVAÇÃO DO NÍVEL

NOTAS:

- Uma vez efetuado o ajuste, apertar as porcas que unem as hastes de fixação aos suportes de suspensão. Para evitar que as hastes e as porcas se afrouxem recomendase utilizar cola trava-rosca (tipo Loctite Ref. 27537).
- -Após a instalação do teto falso, efetuar todo o trabalho de montagem dos tubos que vão dentro do teto antes de suspender a unidade interna.


3.2. Instalação da Unidade RCI/TCCD

Para este modelo não se aplica Kit Controle.


3.2.1. Posicionamento da Unidade Interna

Planeje cuidadosamente o local da instalação da unidade interna para evitar eventuais interferências com quaisquer tipos de instalações (elétrica, água, esgoto, vigas).

Recomendamos distância mínima entre a unidade interna e a parede, conforme a figura a seguir para garantir o bom desempenho do equipamento (vista por baixo):




A distância entre a parede e a borda do painel deve ser no mínimo de 1500mm para evitar curto-circuitos.



ESPAÇO PARA MANUTENÇÃO

Certifique-se que o espaço entre o teto e o forro falso é suficiente, conforme indicado abaixo.

Recomendamos folga de 10 a 20mm entre o teto e a unidade interna.





3.2.2. Abertura no Teto Falso

Definido o local, utilize o gabarito de papelão para recortar o forro falso.

Atenção: antes de recortar o forro falso, confirme a posição da conexão frigorífica (tubulação de líquido e gás) conforme planejado. Recorte o forro, contornando o gabarito de papelão.

Posicione a haste de suspensão conforme indicado no gabarito de papelão (Posicionamento da Haste de Suspensão).






3.2.3. Instalação

3.2.3.1. Montagem da Unidade Interna

Suspenda cuidadosamente a unidade interna até a haste de suspensão. Antes, confirme a posição da conexão frigorífica.




ATENÇÃO:

Ao suspender a unidade interna, **NÃO** apóie na bandeja de dreno, pois poderá danificar e provocar vazamento de água condensada.

Manuseie a unidade interna segurando e apoiando nas laterais.


Encaixe a unidade interna na haste de suspensão. Fixe a unidade por meio de porca M10 com arruela lisa e pressão (fornecido junto ao kit fixação).



NOTA:


Caso exista forro falso no local da instalação, recomendamos terminar todo o serviço de tubulação frigorífica, dreno e ligação elétrica antes de suspender a unidade evaporadora.

3.2.3.2. Posicionamento da Unidade Interna na Abertura do Teto Falso



Para facilitar o ajuste final utilize a escala de verificação. Destaque a escala de verificação que está anexo ao gabarito de papelão.


Ajuste a posição da unidade interna utilizando a escala de verificação.



Nivele a unidade interna. Verifique a inclinação da bandeja de dreno por meio de nível de bolha ou uma mangueira de plástico com água. Verifique nas quatro posições.

ATENÇÃO:

O lado da conexão para dreno deve ficar aproximadamente 5mm mais baixo que os demais lados.




Mangueira de Plástico com Água

Uma vez efetuado o posicionamento e o nivelamento, aperte a porca da haste de suspensão com suporte de suspensão. Aplique o trava-rosca no parafuso de fixação e haste de suspensão. Prevenir afrouxamento das porcas, ruído e vibração.

Para a execução do forro falso após a instalação da unidade interna:

Fixe o gabarito de papelão na unidade interna utilizando 4 parafusos M6 fornecidos no kit de fixação.


Execute o forro falso, alinhando com o gabarito de papelão.




3.2.4. Interligação Elétrica

Proceda a interligação elétrica da unidade interna conforme abaixo:

(1) Passe o cabo de interligação da unidade interna pelo furo para conexão elétrica do gabinete.




- (2) Localize a caixa de comando
- (3) Remover os 3 parafusos e a tampa da caixa de comando





VISTA POR BAIXO SEM O PAINEL DE AR

(4) Execute a interligação elétrica, conforme abaixo (Esquema Elétrico anexo à Caixa de Comando).



PARA UNIDADE RCI:





(5) Após conexão elétrica, prender o cabo de interligação na abraçadeira (placa metálica).


3.2.5. Instalação do Painel de Ar



CUIDADO

Ao desembalar o painel, manuseie com cuidado. Proteja a superfície do painel, evitando riscá-la.

Localize o suporte suspensão. Certifique-se que o suporte suspensão da unidade interna está posicionado a aproximadamente a 102 mm acima do nível do forro falso.



3.2.5.1. Acessórios para Instalação


Acompanha o produto, kit de instalação do painel.


Acessório	Quantidade	Finalidade
Parafuso Especial (M6X50)	4	Para fixar o Painel


3.2.5.2. Instalação do Painel

Retirada da grelha de retorno:

- A Destrave a grelha de retorno (duas posições);
- B Abra a grelha de retorno até um ângulo aproximado de 45° da superfície do painel;
- C Levante a grelha, mantendo a mesma inclinação;
- D Retire a grelha.








NOTA:

Não force a retirada da grelha de retorno a 90° da superfície do painel. Poderá danificar a articulação.

3.2.5.3. Procedimento para Instalação do Painel


A) Remova a cantoneira de acabamento (4 posições). 1° Método

Puxe a garra de fixação no sentido da seta na seqüência"a", "b", "c", remova a cantoneira deslocando no sentido da seta "d" desalojando o gancho tipo L.




2º Método


A) Inserir moeda ou chave de fenda nas posições 1, 2, 3 para desalojar a garra de fixação. Remova a cantoneira levantando e deslocando no sentido da seta.



B) Localize o impresso "REF PIPE" no painel. Monte o painel na unidade interna coincidindo a posição da conexão frigorífica.





- C) Suspenda o painel próximo à unidade interna. Encaixe o olhal em forma de "U" do painel no gancho da unidade interna (duas posições);
- D) Aproxime o painel na unidade interna e fixe com parafuso especial, fornecido com o kit de fixação;
- E) Verifique após a fixação se não há fresta ou folga entre o painel e a unidade interna. A existência de folga poderá causar fuga de ar ou condensação.



F) Para proteger o painel contra possível dano, devido a instalação inadequada, fornecemos parafuso especial para garantir a perfeita instalação.

Caso constate folga entre painel e o forro falso ou painel e a unidade interna, recomendamos ajustar a altura da unidade interna.






Após montagem do painel, recolocar a cantoneira de acabamento (A, B, C, D).

ATENÇÃO:

O receptor do controle remoto poderá ser montado nas posições A. B. C ou D.




G) Efetue a ligação elétrica entre o painel e a unidade interna.

△ CUIDADO


Antes de efetuar as ligações, DESLIGUE a fonte de alimentação. Se as ligações forem efetuadas sem DESLIGAR a fonte de alimentação, o defletor oscilante não funcionará.

Efetue as ligações seguintes, que são usadas para o painel de ar.



CUIDADO

Não movimente os defletores de insuflamento manualmente. Poderá danificar o mecanismo de acionamento.




Após montagem do painel, recolocar a cantoneira de acabamento.


3.3. Instalação da Unidade TCYD

Antes de fixar a unidade no teto, fazer a colocação do kit de controle escolhido.

Após isto, fixar a unidade no teto através das hastes de fixação.




Lembramos que deve-se deixar um espaço no forro que permita a manutenção neste equipamento, sempre do lado onde estão as conexões elétricas e frigoríficas.




3.4. Instalação da Unidade RPI

Antes de pré fixar a unidade no teto, fazer a colocação do kit de controle escolhido, seguir a seqüência conforme instruções contidas no kit de controle.

Após isto fixar as unidades no teto através das hastes de fixação.




Lembramos que deve-se deixar um espaço no forro que permita a manutenção neste equipamento, sempre do lado onde estão as conexões elétricas.




OBSERVAÇÃO:

Lembramos que as unidades RPI possuem hidráulica somente para o lado direito (olhando-se para a descarga de ar), porém a conexão elétrica e o kit podem ser alterados em campo para o lado esquerdo quando necessário, então se não for possível deixar no forro duas "tampas" para manutenção, priorizar a do lado da elétrica.

3.5. Conexão Sensor "Deice" - Unidade Quente/Frio



Retirar o "Jump" do Conector P17.




Conectar o sensor dá Unidade Externa, através de um Kit (terminal + extensão + sensor), localizados na própria Unidade Externa "Quente/Frio".

NOTAS:

- Esta placa está localizada no Quadro Elétrico das unidades RCI ou dentro do kit KCO0004, a ser instalado na unidade RPC ou RPI;
- 2. A extensão é de 2m, caso necessário, é possível também cortá-la e aumentá-la até o comprimento máximo de 50m:
- 3. Estes equipamentos da família Quente/Frio, NÃO funcionam sem a conexão devida deste sensor.

OBS.: Instrução para Instalação do Sensor Deice fornecido no Kit (somente para combinação RCI015 + RAC015)



NOTAS:


- 1. A função do sensor *Deice* (degelo) é ativar e desativar a operação Degelo quando o equipamento estiver operando no modo Aquece. Portanto, é fundamental para o correto funcionamento;
- 2. Todas as unidades condensadoras (modelo Quente/Frio), são fornecidos com o sensor *Deice* instalado internamento ao equipamento padrão ver tabela acima;
- 3. Para a combinação RAC015CQ + RCI015DP, não utilizar o sensor padrão de fábrica (instalado internamente no equipamento). Recomendamos instalar o *Deice* fornecido junto com o Kit da unidade RCI015DP;
- 4. Fixar o sensor com o auxílio da presilha, de forma a mantê-lo em contato com o 7° tubo, contatos de baixo para cima conforme detalhe "A".


4 INSTALAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA

Efetue o posicionamento da unidade condensadora com espaço livre suficiente ao redor da mesma, tal como se mostra nos desenhos a seguir.

Este espaço é necessário para o seu funcionamento e manutenção.


Evite instalar a unidade condensadora em locais muito altos para não ter problemas futuros de acesso para manutenção.





INSTALAÇÃO

Para 9000 Btu/h (0,8TR) / 12000 Btu/h (1,0TR)
O RAC pode ser instalado sobre o piso, na parede através de suporte ou em substituição ao aparelho de janela como mostrado nas figuras abaixo. EM SUBSTITUIÇÃO AO



Deverá ser apoiado em uma superfície plana com uma inclinação de 2º para baixo no sentido do trocador, para facilitar o escoamento da áqua.


Um dreno deve ser instalado no furo que se encontra na lateral traseira do RAC ou poderá ser instalada uma bandeja com dreno abaixo do RAC (esses itens não acompanham o produto).

Em substituição ao equipamento de janela instalar uma tampa para manutenção com isolação acústica e respeitar os espacos livres necessários para o funcionamento e manutenção.

A fixação deverá ser feita através dos 4 pontos de fixação do modelo, que podem ser pelo suporte ou diretamente na base da máguina.


INSTALAÇÕES DA UNIDADE RAC EM SUBSTITUIÇÃO AO APARELHO DE JANELA

Para 18000 Btu/h (1,5TR)




Neste caso a base de sustentação deverá ser trocada por uma maior, e o rasgo na parede, se não for possível fazer a instalação pelo lado externo, deverá ser maior conforme dimensões acima.

Para 24000 Btu/h (2,0TR)





OBS.: Em ambos os casos (1,5 e 2,0TR) deve-se verificar o suporte de sustentação pois as formas de fixação e apoio são diferentes entre estes equipamentos.


RTS010 / 015 / 020 / 030




DIM. MODELO	H (mm)	L (mm)	P (mm)
RTS010	380	430	450
RTS015	380	430	450
RTS020	460	470	500
RTS030	555	470	500








OBS.: De forma a obter um maior conforto acústico procurar instalar a unidade RTS sempre fora do ambiente condicionado como, por exemplo, sobre o forro em corredores, áreas de serviço ou sanitários e quando não for possível verificar sempre o nível de ruído exigido no local, comparar com o do equipamento e se necessário fazer a instalação devidamente isolada acusticamente para atender às exigências do local.



RCC030 - RCC040 - RCC050






5 CONEXÕES E TUBULAÇÃO

5.1. Materiais para Tubulação

- 1 Prepare os tubos de cobre (não fornecidos de fábrica);
- 2 Selecione a tubulação com a espessura correta e o material adequado, com suficiente resistência à pressão;
- 3 Use tubulações de cobre limpas. Certifique-se que não há nenhuma poeira nem umidade dentro das tubulações, caso existam remova toda a poeira, umidade e materiais estranhos, antes da ligação.
- 4 Após a ligação da tubulação de refrigerante, isolar o espaço entre knockout e as tubulações de refrigerante usando material de isolamento, como mostrado abaixo:



• A tubulação de interligação deve ser termicamente isolada em campo. O material isolante deve ser de poliuretano expandido, poliestireno ou espuma elastométrica (borracha esponjosa). Isole separadamente cada linha.

Isolação da Linha de Líquido

Isolar esta linha nos seguintes casos:

- 1. Quando possui o sistema de expansão através de orifício ou pistão de expansão, que é instalado em campo (ver recomendações e tipos de kits no item 9 "Sistema de Expansão" neste manual).
- A Hitachi recomenda a instalação do kit próximo à condensadora somente pelo motivo de facilitação de manutenção ou acesso. Não existe problema que este kit seja instalado próximo também à evaporadora, mas a isolação é feita da seguinte maneira para os diferentes tipos de máquinas:

- <u>Para equipamento somente frio</u>: a isolação deve ser obrigatória do ponto onde se instalou o kit até chegar dentro da unidade evaporadora (o kit também deve ser isolado);
- <u>Para equipamento quente/frio</u>: a isolação deve ser obrigatória no comprimento total da linha de líquido pois o gás percorre os dois sentidos e o kit para estas máquinas possuem 2 orifícios em ambos os sentidos.
- 2. Para casos onde o sistema de expansão ainda é do tipo convencional, ou seja, do tipo tubo capilar já instalado na unidade evaporadora, não se faz necessária a isolação, desde que a linha de líquido não esteja sob a ação de altas ou baixas temperaturas externas (ambiente) o dia todo. Isto afeta o equilíbrio do ciclo de refrigeração.
- 3. Recomenda-se isolar a linha de líquido em instalações que já estão em operação há algum tempo, mas que por algum motivo fez-se necessária a troca de uma unidade condensadora ou evaporadora e que as mesmas possuam kit de orifício de expansão e que estejam dentro dos casos citados no item 9 deste manual (para máquinas antigas e novas). Nestes casos seguir o item 1 deste tópico.

CUIDADO


- Tampe a extremidade da tubulação quando esta tiver que ser passada através de um furo.
- Não coloque as tubulações diretamente sobre o piso ou forro sem que os extremos estejam vedados com fita adesiva ou tampões.

CORRETO	ERRADO
	TITITITITITI

- Se a instalação das tubulações não for efetuada até o dia seguinte, tampe os extremos das tubulações mediante soldadura, para evitar a contaminação com partículas e umidade
- Não utilize material de isolamento que contenha $\mathrm{NH_3}$ porque pode danificar o material da tubulação de cobre e originar vazamento no futuro.


5.2. Suspensão da Tubulação de Refrigerante

Suspenda a tubulação de refrigerante em determinados pontos e impeça que ela toque nas paredes, teto, etc. (se tocar, podem ocorrer ruídos estranhos devido à vibração da tubulação. Tenha especial cuidado com as tubulações de comprimento curto).



Não fixe diretamente a tubulação de refrigerante a peças metálicas (a tubulação de refrigerante pode expandir-se e contrair-se).

Abaixo são mostrados alguns exemplos de métodos de suspensão.




5.3 Ligação da Tubulação para a Unidade Evaporadora

5.3.1. Unidade RCI

Pode-se instalar o tubo refrigerante nos seguintes sentidos:

- -Parte superior
- -Lado esquerdo
- -Lado direito






MODELOS	BITOLA DA TUBULAÇÃO		
WIODELOS	L SUCÇÃO	L LÍQUIDO	
RCI015	Ø15,88 (5/8")	Ø 9,53 (3/8")	
RCI020	Ø15,88 (5/8")	Ø 9,53 (3/8")	
RCI025	Ø15,88 (5/8")	Ø 9,53 (3/8")	
RCI030	Ø19,05 (3/4")	Ø 9,53 (3/8")	
RCI040	Ø19,05 (3/4")	Ø 9,53 (3/8")	
RCI050	Ø19,05 (3/4")	Ø 9,53 (3/8")	

5.3.2. Unidade RPC


Pode-se instalar o tubo do refrigerante em qualquer uma das seguintes partes da unidade evaporadora:

- Parte superior
- Parte posterior
- Lado direito, visto pela frente da unidade (descarga do ar).





CONEXÃO DO TUBO DA UNIDADE EVAPORADORA

A) Saída dos tubos pelo lado de trás do aparelho.



B) Tubulação de gás e líquido saindo por cima.






C) Tubulação de gás e líquido saindo pela lateral.



EM CASO DE SAÍDA DE TUBULAÇÃO PELA LATERAL QUEBRAR NA ÁREA INDICADA ACIMA




CONEXÃO DO TUBO DA UNIDADE EVAPORADORA

INIDADES RPC

UNIDADES RPC	BITOLA TU	BITOLA TUBULAÇÃO	
MODELOS	L. SUCÇÃO	L. LÍQUIDO	
RPC015 / RPC020	Ø 15,88 (5/8")	Ø 9,53 (3/8")	
RPC025	Ø 15,88 (5/8")	Ø 9,53 (3/8")	
RPC030 / RPC035 RPC040 / RPC050	Ø 19,05 (3/4")	Ø 9,53 (3/8")	

5.3.3. Unidade RPI

A conexão para a unidade RPI se faz somente pelo lado direito e está disposta conforme figura abaixo:



UNIDADES RPI	BITOLA TUBULAÇÃO		
MODELOS	L. SUCÇÃO	L. LÍQUIDO	
RPI015 / RPI020	Ø15,88 (5/8")	Ø9,53 (3/8")	
RPI025	Ø15,88 (5/8")	Ø9,53 (3/8")	
RPI030 / RPI040 / RPI050	Ø19,05 (3/4")	Ø9,53 (3/8")	


5.4 Conexão Frigorífica

- A) Para interligação frigorífica com rosca usar tubo flangeado. Contudo, se o flangeamento for mal feito, provocará vazamentos de refrigerante.
- B) A forma depois de flangeado deve ser retangular e plana com uma espessura uniforme sem fissuras nem riscos, conforme figura abaixo:

			90° ±2°
Diâmetro Nominal	Diâm. do tubo ⊘d (mm)	Dimensão (mm) ØA +0,0 -0,4	0,4 -0.8R
1/4"	6,35	9,00	0,4 -0,61
3/8"	9,52	13,00	
1/2"	12,70	16,20	ød
5/8"	15,88	19,40	
3/4"	19,05	23,30	ØΑ

Flange - Lubrifique com óleo de refrigeração o flange da tubulação e a rosca da união.

Inicie o aperto com as mãos afim de garantir o alinhamento entre as partes.



Ao apertar a porca curta, use duas chaves de boca, como mostrado na figura a seguir.



Atente para o torque de aperto admissível indicado na tabela abaixo, assim pode-se evitar danos ao flange.

Diâmetro da Tubulação	Torque de Aperto (kgf x cm)
Ø 6,35mm	140~190
Ø 9,53mm	300~ 350
Ø 15,88mm	500~600
Ø 19,5mm	700~800


5.5. Teste de Vazamento

PERIGO

Para realizar teste de vazamento não utilize gás oxiacetileno ou outro gás inflamável no ciclo frigorífico. Estes gases são perigosos e poderão causar explosão. Recomendamos ar comprimido, nitrogênio ou refrigerante para teste de vazamento.

Para realizar o teste de vazamento pode-se utilizar detector eletrônico, lamparina ou uma mistura de água e sabão (detergente) para observar a formação de bolhas, seguir as instruções abaixo:

- •PASSO A: Pressurizar o ciclo com 0,5kg/cm² de refrigerante R-22 (somente se utilizar lamparina ou detector eletrônico).
- •PASSO B: Complemente a pressurização com nitrogênio seco até atingir uma pressão de 13kg/cm² (200psi). Esta pressão não deve ser ultrapassada.
- PASSO C: Procurar vazamentos em pontos suspeitos como soldas e conexões.
- •PASSO D: Se for encontrado algum vazamento o mesmo dever ser eliminado e o teste deve ser refeito.



NOTAS:

- 1- Jamais introduza oxigênio, acetileno ou outros gases inflamáveis no ciclo. Eles são extremamente perigosos podendo causar até explosão.
- 2- Não trabalhe com gases altamente pressurizados sem uma válvula reguladora de pressão em perfeito estado de funcionamento. Os manômetros também devem estar funcionando corretamente.

5.6. Aplicação de Vácuo

Deve ser executado após o teste de vazamento e antes da carga de refrigerante, sendo para isto necessários uma bomba de alto vácuo e um vacuômetro eletrônico.

Bomba de Vácuo:

Trata-se de uma bomba rotativa com capacidade de

atingir até 50µmHg. Não adianta utilizar uma bomba de pistão, pois sua capacidade de vácuo (cerca de 3000µmHg) não é compatível com o nível exigido de vácuo.

Antes de iniciar o vácuo a bomba deve ser testada, devendo atingir no mínimo 200µmHg. Caso contrário deve-se trocar o óleo, que provavelmente deve estar contaminado. Para isso consulte o manual da bomba para ver o óleo especificado.

Caso persista o problema, a bomba precisará de manutenção, portanto não devendo ser utilizada para a realização de vácuo.

Vacuômetro Eletrônico:

É um dispositivo indispensável, pois tem a capacidade de ler os baixos níveis de vácuo exigidos. Um manovacuômetro não substitui o vacuômetro eletrônico, pois este não permite uma leitura adequada, devido à sua escala ser imprecisa e grosseira.

Método de execução de Vácuo:


Existem diversos métodos de execução do vácuo. A seguir apresentamos um deles como sugestão:

PASSO A: Conectar a bomba de vácuo na válvula de serviço da linha de líquido.

PASSO B: Realizar um primeiro vácuo até atingir 500 µmHg no vacuômetro eletrônico.

PASSO C: Quebrar o vácuo introduzindo R-22 no ciclo até atingir uma pressão pouco superior a zero.

PASSO D: Realize um novo vácuo até atingir uma pressão superior a 500 µmHg.



6 TUBULAÇÃO DE DRENO

6.1 Observações Gerais


CUIDADO

- Não crie uma inclinação ascendente nem levante a tubulação de dreno, uma vez que a água pode voltar para a unidade e ocorrerá um transbordamento da água no local de instalação da unidade quando a unidade parar.

- Não ligue a tubulação de dreno à canalização de dreno sanitário ou a qualquer outra canalização de dreno.
- Quando for ligada uma tubulação comum de dreno, o nível de instalação de cada unidade evaporadora deve ser superior ao da tubulação comum.
- Será necessário, isolar a tubulação de dreno. O isolamento da tubulação de dreno deve ser selecionado de maneira que esta fique estanque ao vapor e evite a formação de condensação. Não prenda a tubulação de dreno à tubulação de refrigerante.


NOTA

Instale uma drenagem de acordo com as normas locais e nacionais.




6.2. Instalação de Dreno para a Unidade Evaporadora RCI/TCCD

A) A posição da ligação da tubulação de dreno é mostrada abaixo:




- B) Prepare tubo de PVC, luva, joelho, curva soldável bitola 32 e adesivo plástico para PVC.
- Diâmetro externo da linha de dreno 32mm.
- C) Fixe a tubulação à mangueira de dreno com um agente adesivo e a abraçadeira fornecida de fábrica.

A tubulação de dreno deve ser instalada com uma inclinação descendente entre 1 a 4%, conforme exemplo abaixo:



D) Isole a tubulação de dreno após ter efetuado a ligação à mangueira de dreno.




E) Após a instalação da tubulação de dreno e das ligações elétricas, deverá ser verificado que a água pode fluir livremenente.

NOTA:

Ao instalar a tubulação, não prenda a tubulação de dreno à tubulação de refrigerante.

6.2.1. Verificação do Funcionamento do Mecanismo de Dreno

- Despeje 1,8 litros de água na bandeja de dreno, conforme os dois métodos que seguem.



NOTA:

Cuidado para não respingar água no motor, chave de nível, termistores e componentes elétricos em geral.

2º MÉTODO

COLOCAR ÁGUA NA BANDEJA
ATRAVÉS DA ABERTURA DE VENTILAÇÃO

BOMBA EXTERNA
APROX. 1,8 LITROS
DRENO
RECIPIENTE DE
LÍQUIDO

- Ligue a fonte de alimentação.
- Após energizado o sistema, a bomba entra em funcionamento constante (somente em modo resfria).
- Verifique se a água pode fluir livremente e se existe vazamento de água. Se não escoar água na extremidade da tubulação de dreno, despeje mais um litro de água na bandeja de dreno.
- -Após o teste desligue a fonte de alimentação.

O equipamento possui proteção com chave de nível. Caso ocorra queima da bomba ou obstrução do dreno, a chave de nível irá desligar o compressor (somente no modo resfria).

No modo aquece a bomba de dreno não funciona.

6.3. Instalação de Dreno para Unidade Evaporadora RPC/TCSD

Direção da ligação do tubo de dreno


A posição da ligação do tubo de dreno é pelo lado direito visto de frente para a unidade evaporadora.

PASSO A: introduzir a mangueira na abraçadeira.

PASSO B: empurrar a mangueira de dreno através do cubo de dreno até a mesma alcançar a extremidade da bandeja de dreno.

PASSO C: Apertar o parafuso da abraçadeira para sustentar a mangueira à volta da conexão do dreno, conforme indicado na figura abaixo. Comprovar que não vaza água de dreno.


PASSO D: Isolar a mangueira de dreno para evitar qualquer tipo de condensação, conforme indicado na figura a seguir.



LIGAÇÃO DO TOBO DE DIVENO

6.4. Instalação de Dreno para Unidade Evaporadora RPI

A) Para as unidades RPI o dreno, bem como as conexões de interligação, são somente pelo lado direito, conforme mostrado a seguir:



- B) Prepare um tubo de PVC com um diâmetro de 25,4mm.
- C) Fixe a tubulação à mangueira de dreno com um agente adesivo, a tubulação de dreno deve ser instalada com uma inclinação descendente entre 1 e 4%.

OBSERVAÇÃO:

Esta unidade possui como kit a bomba de dreno que, quando instalada, deve-se seguir os mesmos procedimentos da unidade RCI, explicados anteriormente.


ATENÇÃO:

Após um certo período em operação de resfriamento, poderá ocorrer vazamento de água da unidade interna e também um ruído anormal vindo da conexão da tubulação de dreno, devido ao fluxo reverso que ocorre quando a bomba de dreno é desligada.

Prováveis Causas:


Causa 1: Como ilustrado abaixo, uma bolsa de ar surgiu devido à inclinação invertida da tubulação de dreno, resultando em um ruído anormal.

Causa 2: A altura do forro até o topo do tubo de dreno ser maior do que 850mm.




Não faça a inclinação inversa para a tubulação de dreno de água.

Faça com que a altura da tubulação de dreno seja menor do que 850mm.



6.5. Instalação de Dreno para Unidade Trocador TCYD

A) Para as unidades TCYD o dreno, bem como as conexões de interligação, são somente pelo lado direito, conforme mostrado a seguir:






7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA


7.1. Conexão

7.1.1. Conexões de Entrada/Saída


Olhando pela parte traseira do equipamento, o desenho abaixo ilustra o posicionamento das conexões de entrada/saída do equipamento.



RTS



DIM.	а	Ь	С
MODELO	(mm)	(mm)	(mm)
RTS010		43	51
RTS015	328	72	51
RTS020		95	71
RTS030	388	90	71




7.2. Válvula de Controle

Pode ser de fornecimento do próprio instalador ou acompanhada do equipamento como item opcional, sendo que sua montagem em ambos os casos são de responsabilidade do instalador.

Devem ser montadas preferencialmente na saída de água do equipamento.

Quando a válvula de controle estiver instalada no equipamento, deve-se tomar os seguintes cuidados:


A) Travar a válvula de controle com uma chave de boca para conectar com o tubo da rede hidráulica;



B) Para evitar a ocorrência de condensação, após efetuar as conexões deve-se isolar as linhas de entrada/saída da água e também o corpo da válvula.

LINHA SAÍDA DE ÁGUA (ISOLAR A LINHA DE SAÍDA) (ILUVA 3/4") (ISOLAR A LINHA) (INSTALAR EM OBRA) (ISOLAR O CORPO DA VÁLVULA)

7.3. Dreno



NOTA: O equipamento deve ser instalado com uma leve inclinação para o lado do dreno.


7.3.1. Água de Condensação Split Acqua

Pré-requisito da água de condensação

Aágua utilizada nos condensadores "Tube in Tube" possuem contaminantes sólidos e gasosos, que ocasionam efeitos indispensáveis ao equipamento, como a diminuição da capacidade do trocador de calor, isto devido ao contato desta água com o ar ambiente que passa pela torre de resfriamento. Deve haver, portanto, um tratamento químico adequado da água, visando manter a qualidade através de sua análise e controle por empresa especializada. Forneceremos na tabela abaixo, características necessárias para esta água:

	Circulação de Água de Condensação				
Componentes	Sistema Aberto	Sistema Aberto			
	Água Circulante	Água de Reposição	sem Recirculação		
pH (25°C)	6,5~8,2	6,0~8,0	6,8~8,0		
Condutividade µScm	(<800)	(<300)	(<400)		
Cloreto (mg Cl ⁻¹ /l)	<200	<50	<50		
Íon sulfato (SO mg SO ₄ -2/I)	<200	<50	<50		
Alcalinidade (pH 4,8) (mg CaCO ₃ /I)	<100	<50	<50		
Dureza (mg CaCO ₃ /I)	<200	<70	<70		
Cálcio (mg Ca/l)	<150	<50	<50		
Sílica (mg SiO ₂ /I)	<50	<30	<30		
Fe (mgFe/L)	<1,0	<0,3	<1,0		
Cu (mgCu/L)	<0,3	<0,1	<1,0		
Íon sulfeto (mg S ⁻² /l)	Zero	Zero	Zero		
Íon amônia (mg NH ₄ ⁺¹ /I)	<1,0	<0,1	<1,0		
Cloro residual (mg Cl/l)	<0,3	<0,3	<0,3		
Ácido carb. (mg CO ₂ /I)	<4,0	<4,0	<4,0		

7.3.2. Curva de Perda de Carga no Condensador Split Acqua



8

CARGA DE REFRIGERANTE

Os equipamentos até 3TR vem com carga de gás para até 3m de linha, acima disso deverá ser completada a carga. Os equipamentos de 3,5/4 e 5TR vem com uma carga mínima de 0,5kg de gás e deverá ser completada.

Utilizar valores das tabelas de características técnicas para orientação.

Não deixar de fazer um vácuo adequado nas linhas de interligação, antes de abrir as válvulas de serviço da unidade condensadora, efetuar a carga complementar de gás utilizando uma garrafa graduada ou um cilindro comum com o auxílio de uma balança.

Método de Carga de Refrigerante:

PASSO A: Conectar a garrafa à válvula de serviço da linha de líquido através de um manifold.

PASSO B: Abra o registro da garrafa e do manifold, purgando o ar de dentro das mangueiras junto à válvula de serviço.


PASSO C: Abra o registro da válvula permitindo a entrada de refrigerante em estado líquido no ciclo.

OBSERVAÇÕES:

O óleo do compressor absorve facilmente a umidade. Portanto, é necessário executar o vácuo corretamente. Caso não atinja o nível exigido de vácuo, recomendamos instalar o filtro secador na linha de líquido para remover a umidade do ciclo frigorífico.

Filtro secador recomendado: Filtro Triplex.

Mesmo as unidades com carga completa de gás necessitam verificar superaquecimento e subresfriamento, pois a carga de gás varia um pouco dependendo da evaporadora utilizada (RPC, RPI ou RCI), sendo necessário colocar um pouco de gás, para ajustar aos valores aceitáveis.



O valor inicial de carga de gás encontra-se na tabela de características técnicas, devendo-se acrescentar ou retirar gás para buscar os valores aceitáveis de superaquecimento e subresfriamento.

Super =
$$T_{LS}$$
 - T_{CV}

T_{LS} = Temperatura da linha de sucção.

T_{cv} = Temperatura de evaporação (através da pressão de sucção converter em temperatura utilizando a tabela Pressão x temperatura na página 29).

Sub =
$$T_{LL} - T_{CD}$$

T_{LL} = Temperatura da linha de líquido.

T_{CD} = Temperatura de condensação (através da pressão de descarga converter em temperatura utilizando a tabela Pressão x temperatura).

Valores aceitáveis:

Unidades Só Frio

Superaquecimento = 3 a 12°C Subresfriamento = 3 a 12°C

Unidades Quente/Frio

Modo Resfria
Superaquecimento = 4 a 16°C
Subresfriamento = 3 a 12°C

Modo Aquece Superaquecimento = 1 a 5°C Subresfriamento = 3 a 12°C

8.1. Carga Adicional de Refrigerante

A carga adicional de refrigerante deverá ser considerada conforme a tabela abaixo:

	Considerando a Capacidade Nominal		
	Até 2TR	De 2,5 a 4TR	5TR
Carga adicional de refrigerante por metro de tubulação (Kg/m)	0,022	0,035	0,052

OBSERVAÇÕES:


Os valores são válidos para as unidades só frio e quente/frio.

Considerar o comprimento linear da tubulação de líquido.



SISTEMA DE EXPANSÃO


O sistema de expansão passa a ser através de orifício de expansão para quase toda linha Utopia sendo que o kit orifício é fornecido em alguns modelos na unidade condensadora e em outras na unidade evaporadora.



RECOMENDAMOS INSTALAR O KIT PRÓXIMO A UNIDADE CONDENSADORA PARA EVITAR RUÍDO DE EXPANSÃO NO AMBIENTE, PORÉM PODE SER INSTALADA PRÓXIMO A UNIDADE EVAPORADORA SEM RESTRIÇÕES.

ATENÇÃO:


- ANTES DE INSTALAR O SISTEMA DE EXPANSÃO CONSULTE O DESENHO ENVIADO COM O KIT ORIFÍCIO, VERIFICANDO QUAL MONTAGEM DO KIT DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME COMBINAÇÃO DOS MODELOS.
- O KIT ORIFÍCIO ENCONTRA-SE FIXADO NA LINHA DE SUCÇÃO OU NA CAIXA DE COMANDO, DENTRO DE UM SACO PLÁSTICO.
- O SENTIDO DA SETA NO CORPO TEM QUE ESTAR APONTANDO PARA A LINHA DE LÍQUIDO QUE VEM DA UNIDADE EVAPORADORA.
- -ALINHA DE LÍQUIDO E O KIT ORIFÍCIO DEVERÃO SER ISOLADOS.



TIPO DE MONTAGEM A SER INSTALADO ENTRE COMBINAÇÕES:


MONTAGEM A:

INSTALAR O DISPOSITIVO KIT ORIFÍCIO RESFRIA ENVIADO NAS CONDENSADORAS SÓ FRIO (CAPACIDADE DE 1,0 A 2,5 TR) OU NAS EVAPORADORAS (CAPACIDADE 3 A 5 TR).




MONTAGEM B:

INSTALAR O DISPOSITIVO KIT ORIFÍCIO AQUECE ENVIADO NAS CONDENSADORAS QUENTE E FRIO (CAPACIDADE 3 A 5TR)




MONTAGEM C:

INSTALAR O DISPOSITIVO KIT ORIFÍCIO RESFRIA E AQUECE ENVIADO NAS CONDENSADORAS QUENTE E FRIO (CAPACIDADE1,5 A 2,5TR)



MONTAGEM D:

INSTALAR O DISPOSITIVO KIT ORIFÍCIO RESFRIA E AQUECE, COMO NESSE CASO É ENVIADO UM KIT ORIFÍCIO RESFRIA NA EVAPORADORA E UM KIT AQUECE NA CONDENSADORA, SERÁ NECESSÁRIO REMOVER O PISTÃO Nº 2 DO KIT ENVIADO NA CONDENSADORAEMONTÁ-LODENTRODOKITENVIADONAEVAPORADORA, SENDOASSIMOKITFICARÁ COMOPISTÃONº01ENº02E ESTE DEVERÁ SER INSTALADO NA MÁQUINA (O CORPO E OS 02 RETENTORES DO KIT ENVIADO NA CONDENSADORA PODEM SER DESCARTADOS).



OBSERVAÇÃO:

PARA DEFÍNIR A MONTAGEM A SER INSTALADA CONSULTE A TABELA DO DESENHO QUE É ENVIADO JUNTO COM O KIT ORIFÍCIO.

10 DIMENSIONAMENTO DE TUBULAÇÃO


• Considerar a bitola da tubulação de interligação conforme tabela a seguir.

Γ			E	xtensión E	quivalente d	le la Tubería	a	
	Capac. Nominal (TR)	0~20	25	30	40	50	60	70
	1,0		///////	///////	7//////			
	1,5	Ø15,88	[/////ø1	19,05 (3/4")	///////			
	2,0	(5/8")	(//////	<u>///////</u>	///////			
Linha de	2,5					7 /00/00/1	777777	777777
Sucção	3,0 (*)		ø19,05	(3/4")		/ ø22,23 /	///, ø25,4	4 (1") ///
	3,5				00 00 (7(0))	/ (7/8") /	//////	///////
	4,0			2	322,23 (7/8")		ø25,4	1 (1")
	5,0						Ø23,²	+ (1)
	1,0		Y///////	///////	////////			
	1,5		V/////º	9,53 (3/8")	//////			
Linha de	2,0		//////	///////	///////			
Líquido	2,5						///////	///////
·	3,0 (*)		ø9,53 (3/8	R"\			ø9,53 (3/8")///////
	3,5 4,0		Ø9,00 (0/t	J)		<u>//////</u>	///////	///////
	5,0					ø12,7	(1/2")	
	Aplicável c/ Opcional Não Aplicável							


OBSERVAÇÕES:

- 1. Em alguns equipamentos encontrava-se a conexão de 1/4", nestes casos fazer uma redução de 3/8" para 1/4". As conexões estão sendo alteradas de forma a ficar conforme bitola da linha, porém por um breve período irá ocorrer esta divergência.
- 2. Para Mini-Split as bitolas dos tubos de interligação devem seguir as bitolas da condensadora.


Alguns cuidados devem ser tomados quando tivermos as unidades evaporadora e condensadora em desnível:




11 DESNÍVEL MÁXIMO ENTRE AS UN. EVAPORADORAS E CONDENSADORAS



Considerar desnível máximo entre unidade evaporadora e condensadora, e comprimento linear máximo conforme gráficos abaixo:



OBSERVAÇÃO: Considerar o 1° gráfico inclusive quando utilizado com a unidade evaporadora RKP, desconsiderando o gráfico dos manuais de operação do Split Hi-Wall (RKP Série A e B).



11.1. Fator de Correção para Capacidade de Resfriamento em função do Desnível entre as Unidades e do comprimento da Tubulação

A capacidade de resfriamento deverá ser corrigida de acordo com a instalação aplicada em campo, devendo considerar para tanto o comprimento equivalente da tubulação e o desnível entre as unidades.

Para calcular, seguir a fórmula abaixo:

Qtc= Qn x F

Onde:


Qtc = Capacidade de Resfriamento corrigida Qn = Capacidade de Resfriamento nominal, consultar tabela de características técnicas.

- F = Fator de Correção, baseado no comprimento equivalente da tubulação.
- H = Altura (distância vertical) entre a unidade evaporadora e condensadora em metros.
- EL = Comprimento total equivalente entre as unidades evaporadora e condensadora em metros.

NOTA:

Uma curva de 90° possui como comprimento equivalente 1,5m.

11.1.1. Gráfico para Obtenção do Fator de Correção (F)




Exemplo de uso:

Adotando-se o gráfico acima, tem-se para um desnível H de +25m e um comprimento equivalente EL de 65m o seguinte fator de correção:

F = 0.78 (78%)

KIT OPCIONAL (KOT0039) PARA DISTÂNCIAS MAIORES

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO - ACUMULADOR DE SUCÇÃO RAA DETALHE-A DETALHE-A Lado da Expansão PARA CIMA [Entrada]=



ORIENTATIVO DE MONTAGEM:

O equipamento padrão deve ser instalado a uma distância linear máxima entre as Unidades Interna e Externa de 15m. Esta distância pode ser estendida utilizando um ACUMULADOR de SUCÇÃO que a HITACHI disponibiliza como KIT OPCIONAL.

MONTAGEM:

1°) ISOLAR ACUMULADOR;

2º) ENVOLVÊ-LO COM ABRAÇADEIRA;

3º) CERTIFICAR-SE DE QUE A ENTRADA DE REFRIGERANTE ESTÁ POSICIONADA PARA CIMA (REFERÊNCIA: LADO DA EXPANSÃO);

CONF. \DET-A

4°) PROVIDENCIAR FIXAÇÃO DO CONJUNTO ACUMULADOR.

Este kit deverá ser instalado sempre na posição vertical (KOT 0039).

13 CONEXÕES COM A REDE ELÉTRICA

Instale próxima à unidade condensadora uma chave seccionadora com fusíveis ou um disjuntor termomagnético com as características de ruptura equivalentes, de acordo com a norma NBR5410.

É necessário que o local possua suprimento de energia elétrica trifásica e monofásica, na tensão ou tensões exigidas para o correto funcionamento do mesmo.

A voltagem suprida deve ser de acordo com a especificada na etiqueta de identificação do equipamento, sendo o desequilíbrio máximo permitido entre fase de 2% e variação máxima de tensão de ± 10%.

Caso sua instalação esteja inadequada contate a companhia local de fornecimento de energia elétrica para corrigir os desvios.

- O desbalanceamento de fases e de variação de tensão pode ocorrer em função de:
- · Mau contato entre as conexões elétricas;
- Mau contato entre os contatos dos contatores;
- Fio frouxo:
- Condutor oxidado ou carbonizado.

IMPORTANTE (ATENÇÃO:

- Equipamentos funcionando fora das condições especificadas terão sua garantia invalidada.
- A alimentação monofásica (comando) deverá permanecer constantemente ligada pois alguns equipamentos possuem aquecedor de óleo para o cárter do compressor, devendo este permanecer ligado quando o compressor estiver parado.

14) ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS

Existem algumas ocorrências com suas possíveis causas e resoluções que serão descritas abaixo, antes de efetuar qualquer troca verifique se a peça está realmente com algum problema.



Destacamos em principal o compressor, a Hitachi está utilizando compressores de última geração que possuem sistemas de proteção interno ao próprio compressor.

Os compressores possuem um sistema de segurança contra uma sobrecarga elétrica ou aquecimento excessivo.

Em se ocorrendo um desses problemas, o compressor irá desligar apesar da contatora estar atracada e o mesmo só retornará a funcionar após aproximadamente 1~2 horas.

É necessário aguardar o mesmo resfriar para tornar a ligá-lo e identificar a causa da ocorrência da sobrecarga.

A seguir, uma Tabela para orientação quanto a possíveis ocorrências no equipamento, com causas e respectivas medidas de correção a tomar:

OCORRÊNCIA	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES	
Os motores e o compressor das	Capacidade térmica insuficiente.	Fazer novo levantamento de carga térmica e orientar o cliente a efetuar a troca do modelo por outro de maior capacidade.	
	Instalação incorreta ou ineficiente.	Observar o local onde o equipamento está instalado, atentar à incidência do sol, altura, local, entre outros aspectos. Refazer a instalação.	
Unidades Condensadora e	Vazamento de gás.	Localizar o vazamento, efetuar o reparo e realizar nova operação do equipamento.	
Evaporadora	Serpentinas obstruídas por impurezas.	Realizar a desobstrução das unidades evaporadora e condensadora.	
operam, mas não ocorre a refrigeração no ambiente.	Baixa tensão de funcionamento.	Tensão fornecida abaixo do valor mínimo.	
	Motor do ventilador com rotação baixa.	Verificar motor do ventilador bem como seu capacitor de fase. Se necessário efetuar a troca.	
	Válvula de serviço fechada total ou parcialmente.	Abrir válvula(s).	
A partida do	Mau contato na interligação elétrica .	Conectar o cabo de força adequadamente na fonte de alimentação.	
compressor não ocorre (verificar	Grande variação de tensão.	Utilizar um estabilizador adequado ao equipamento.	
conforme descrito acima, se não foi a segurança do compressor que atuou).	Compressor "travado"	Efetuar a ligação do compressor conforme instruções e efetue a troca caso não opere.	
	Sobrecarga no circuito.	Falta de gás, ligar e verificar superaquecimento.	
	Excesso de gás.	Efetuar verificação e purgar se necessário.	
	Fios partidos ou ligações elétricas incorretas.	Efetuar verificação, reparo ou substituição, acompanhando o esquema elétrico do equipamento.	

OCORRÊNCIA	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
RCI - Motor da evaporadora opera, mas não ocorre a refrigeração do ambiente mesmo	Instalação incorreta do dreno	Verificar se o dreno está conforme especificado. Dreno instalado incorretamente pode causar o desarme do compressor, nesta ocorrência não haverá alarme indicando esta anomalia, deve-se corrigir o dreno e "resetar" o equipamento (desligar o disjuntor do equipamento, aguardar por 15s religar, colocar o equipamento em modo resfria e verificar se o compressor parte após 3min).
após todas as checagens mencio- nadas acima.	Bomba de dreno não funciona	Efetuar verificação do funcionamento da bomba, alimentando diretamente com a tensão do equipamento (220V).
	Chave de nível não funciona	Efetuar verificação do funcionamento da chave de nível, desconectando o conector de ligação na placa principal e medindo continuidade elétrica com um multímetro (bóia na posição superior - contat aberto, na posição inferior - contato fechado).
Os motores do ventilador não	Mau contato ou cabo elétrico desconectado	Conectar o cabo de força adequadamente na fonte de alimentação.
operam	Motor do ventilador com defeito	Realizar a ligação direta do motor do ventilador, substituir caso não opere.
	Capacitor com defeito	Localizar o defeito através de um ohmímetro. Trocar o capacitor se necessário.
	Fios partidos ou ligações	Efetuar verificação, reparo ou substituição, acompanhando o esquema elétrico
	elétricas incorretas	do equipamento.
	Hélice solta ou travada	Fazer a verificação e fixação correta.
Compressor não	Solenóide da válvula de	Efetuar a substituição.
opera em modo	reversão com defeito	
aquecimento	(queimado)	
(unidades condensadoras:	Válvula de reversão com defeito	Efetuar a substituição.
ciclo reverso)	Termostato descongelante com	Verifique conexão do termostato. Trocar se necessário.
cicio reverso)	defeito ou desconectado	Vernique coriexao do termostato. Trocar se necessario.
	Fios partidos ou ligações	Efetuar verificação, reparo ou substituição, acompanhando o esquema elétrico
	elétricas incorretas	do equipamento.
	Função resfriamento/aquece	Configurar o modo de funcionamento adequadamente no controle remoto.
Evaporador	Filtro sujo	Limpar filtro
bloqueado com gelo	Vazamento de gás	Localizar o vazamento, efetuar o reparo e realizar nova operação do equipamento.
Alto nível de ruído durante a	Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores	Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores
operação do	Vibração na tubulação	Vibração na tubulação
equipamento	Peças soltas	Peças soltas
	Hélice ou turbina desbalanceada/	Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada/solta
	quebrada/solta	
	Instalação incorreta	Adequar e melhorar a instalação, reforçando peças frágeis.
Ruído de	Quantidade de gás	Fazer uma verificação das pressões no sistema e acrescentar gás se
expansão de gás	insuficiente	necessário.
na unidade		
interna		

ATENÇÃO:


NAS UNIDADES EVAPORADORAS RCI, PROBLEMAS COM A BOMBA DE DRENO PODEM CAUSAR A IMPRESSÃO DE QUE A PLACA PRINCIPAL ESTÁ DANIFICADA. DEVE-SE REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DA TERCEIRA OCORRÊNCIA (RCI - MOTOR...) PARA COMPROVAR OU NÃO O DEFEITO NA PLACA PRINCIPAL.

15 CICLO FRIGRÍFICO


LEGENDA

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Compressor
2	Evaporador
3	Condensador
4	Acumulador de Sucção
5	Tubo Capilar (Resfriamento)
6	Tubo Capilar (Aquecimento)
7	Válvula de Retenção
8	Válvula de 4 Vias (Reversão)
9	Orifício de Expansão (Resfriamento)
10	Orifício de Expansão (Aquece/Resfria)
FS	Filtro Sucção
F	Filtro Metálico
PA	Pressostato de Alta
PB	Pressostato de Baixa
LG	Linha de Gás
LL	Linha de Líquido
*	Junta de Inspeção
-	Conexão Soldada
-((-	Conexão Roscada
	Tubulação de Interligação
>	Sentido do Fluxo Refrigerante (Modo Resfria)
>	Sentido do Fluxo Refrigerante (Modo Aquece)


A) RPC / RPI / RCI + RAA (FRIO)




B) RPC / RPI / RCI + RAC (FRIO)



C) RPC / RPI / RCI + RCC (FRIO)




D) RPC / RPI / RCI + RAA (FRIO)




E) RPC / RPI / RCI + RAA (FRIO) RAA040 RAA050 Unidade Evaporadora **Unidade Condensadora** PA LG Ė LL3 9 F) RPC / RPI / RCI + RAP (FRIO) RAP030 Unidade Evaporadora **Unidade Condensadora** LG 2 F 9 G) RPC / RPI / RCI + RAP (FRIO) RAP040 RAP050 Unidade Evaporadora Unidade Condensadora PA LG 2 F 3 9 38


H) RPC / RPI / RCI + RAM (FRIO)





I) RPC / RPI / RCI + RAM (FRIO)




J) RPC / RPI / RCI + RAM (FRIO)








O) RPC / RPI + RAP (QUENTE / FRIO)



P) RPC / RPI / RCI + RAP (QUENTE / FRIO)



16 CONTROLES (LINHA UTOPIA/TROCADOR DE CALOR)

Para as unidades RPC/RPI os controles são fornecidos através de kits ficando a critério do cliente escolher qual melhor lhe convém.


16.1. Controle Remoto sem Fio (Frio e Quente/Frio) (KCO0004)

• PASSO A: Consulte o cliente sobre o local desejado para instalação do controle remoto. O controle remoto pode ser operado mesmo estando no suporte. O raio de ação do controle remoto é de 7m, se não houver interferências, para isso a posição para instalação do suporte deve ser determinada após a confirmação do recebimento do sinal pela unidade evaporadora. Quando a unidade evaporadora receber o sinal emitirá um som de "BIP". Devido a luz fluorescente interferir no sinal, se as tiver, ligue-as mesmo que seja dia quando estiver escolhendo a posição para fixação do controle remoto.



 PASSO B : Instale o suporte do controle remoto na parede utilizando 2 parafusos auto-atarrachantes Ø3,2mm com bucha.

Não instale o suporte do controle remoto em locais onde haja incidência de raios solares ou fontes de calor e umidade.




INSTALAÇÃO DO SUPORTE P/ CONTROLE SEM FIO

• PASSO C: Remova a tampa traseira do controle remoto. Coloque as pilhas (x2). Observe a polaridade da pilha (+) (-) e coincida os sinais com os marcadores da caixa do controle remoto.



COLOCAÇÃO DAS PILHAS

• PASSO D: O controle deve ser encaixado no suporte na vertical de cima para baixo conforme indicado na figura ao lado. Para facilitar sua localização mantenha-o sempre no suporte após o uso.




FIXAR O CONTROLE NO SUPORTE


NOTA:

Caso a unidade interna seja instalada em ambiente iluminado com luz fluorescente, realizar a verificação de recepção de sinal com a luz acesa, pois este tipo de iluminação interfere na recepção do sinal.


16.2. Controle Remoto com Fio (Só Frio)



KCO0042



KCO0043



KCO0044

Estes Kits possuem um chicote com um conector de 9 pólos em uma das pontas e com terminal do tipo "emenda" do outro lado. O conector de 9 pólos é para ser encaixado no chicote elétrico contido somente nas unidades de teto (RPC) e duto (RPI). Para o cassette (RCI), deve ser solicitado como pedido especial.

A metragem de cabos para instalação para estes controles pode chegar até 30 metros. Dê preferência a utilizar cabos coloridos conforme as cores contidas nos chicotes elétricos de cada Kit.

17) MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para que possa realizar um melhor planejamento da manutenção do seu condicionador de ar, apresentamos abaixo uma tabela, de caráter orientativo, para a verificação de diversos itens que influenciam no bom funcionamento do equipamento. Ressaltando que caberá à empresa mantenedora estabelecer com rigor a periodicidade de verificação, baseada nas condições de utilização e no local de instalação do equipamento.

TABELA DE PERIODICIDADE DE VERIFICAÇÃO

PERIODICIDADE	ITENS A VERIFICAR
MENSAL	Limpeza do filtro de ar da unidade interna Limpeza exterior do gabinete Desobstrução do dreno de água condensada
SEMESTRAL	Circuito elétrico de controle Porcas, parafusos e outros fixadores Corrente elétrica dos motores
ANUAL	Condições gerais do gabinete Limpeza da bandeja de dreno Limpeza da serpentina do evaporador Limpeza dos ventiladores centrífugos

Os serviços de manutenção preventiva asseguram uma vida útil maior ao seu equipamento, diminuindo as possibilidades de danos que comprometam o funcionamento do sistema. Estes serviços, em sua maioria, deverão ser realizados somente por técnicos habilitados que poderão assegurar a qualidade dos mesmos.

17.1. Limpeza Exterior do Gabinete

Promova a limpeza exterior do equipamento, utilizando uma flanela seca e macia. Não utilize polidores abrasivos ou qualquer tipo de solvente, pois poderão causar danos ao acabamento dos painéis. A utilização de cera automotiva é permitida.

17.2. Limpeza do Filtro de Ar

Realize a limpeza do filtro de ar do equipamento, evitando a obstrução da passagem do ar pelo evaporador, que provocaria a diminuição do desempenho e o aumento no consumo de energia elétrica. Realize a limpeza com jateamento de água e uma escova macia para retirar as impurezas em sua malha. Após a lavagem, deixe-o secar ao natural e coloque-o novamente em seu lugar.

17.3. Desobstrução do Dreno de Água Condensada

Verifique se existe algum indício de obstrução do dreno de água condensada, verificando o nível de água na bandeja de dreno. Caso este nível esteja alto, providencie a limpeza do dreno para que o acúmulo de água não aumente, evitando o enchimento da bandeja e o risco de um vazamento no interior do equipamento.

18) CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO

Alguns itens devem ser verificados e seguidos conforme descritos abaixo, isto resultará em um funcionamento melhor do sistema e do equipamento e evitará problemas futuros.

- 1) Verifique se todos os calços e amarrações foram retirados e as peças móveis do equipamento estão livres para funcionarem;
- 2) Conexões elétricas devidamente apertadas nos terminais;
- 3) Purgar o ar dos trocadores conforme indicado neste manual;
- 4) É imprescindível a utilização de válvula de controle de 2 ou de 3 vias, e as mesmas devem estar devidamente fechadas quando o equipamento não estiver em operação.

OBSERVAÇÃO:

A passagem de água pelo trocador sem a ventilação estar funcionando, resultará na condensação de água em pontos indesejáveis resultando em gotejamento dentro do ambiente onde se encontra o equipamento.

19 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

19.1. Unidade RPC / TCSD

Modelo	o Tipo Ambient	e	RPC015	RPC020	RPC025	RPC030	RPC035	RPC040	RPC050	
Capacidade	Resfriamento	kcal/h(*)	4500(3870)	6050(5200)	7250(6235)	9100(7800)	9950(8557)	12100(10400)	15000(13000)	
Capacidade	Aquecimento	kcal/h(*)	5200(4470)	70) 7560(6500) 8600(7395) 10450(9000) 12437(10696) 15125(13000) 18750					18750(11125)	
Vazão		m³/h	830-700-530	1150-1050-850	1330-1040-830	1800-1440-1140	2200-17	2200-1700-1370 2760-2520-2		
	Altura	mm		224						
Dimensões	Largura	mm	10	003	13	25		1583		
	Profundidade	mm				670				
Ventilador	Tipo	-			Centrí	fugo com Multi-F	Palhetas			
	P. Estática	mm.c.a				-				
Conexão	Sucção	(Rosca)	(UNF	7/8") - Tb 15,	88(5/8")		(UNS1 1/16")	- Tb 19,05(3/4	")	
Frigorífica	Líquido	(Rosca)			(UN	F5/8") - Tb 9,53	(3/8")			
Nível de Ruío	do	dBA	48 - 45 - 42	51 - 48 - 45	53 - 50 - 47	53 - 51 - 48	50 - 4	8 - 46	52 - 50 - 47	
Elétrica	Alimentação	V/Hz/ Fase	220V / 60Hz(50Hz) / Monofásico							
Peso		kg	28	31	3	5		41		

* Dados para 50Hz estão em () **OBSERVAÇÃO:** Nível de pressão sonora medido a 1,5m de distância do equipamento.

Mod	delo Tipo Ambi	ente	TCSD12	TCSD18	TCSD24	TCSD30	TCSD36	TCSD48			
Capa	cidade	kca/h	3200	5440	6350	8470	9980	11790			
Vaz	zão	m³/h	680-580-450	1260-1020-840	1800-1440-1140	1800-1440-1140	2100-1680-1260	2220-2040-1862			
	Largura	mm	98	80	13	000	15	560			
Dimensão	Profundidade	mm				625					
	Altura	mm		225							
	Tipo		Tubo de Cobre d=3/8" com Aletas Expandidas em Alumínio								
	No.Rows		2	3	2		3				
Trocador	No.Circ		2	3	4		Į	5			
de Calor	Área Face	m²	0,	19	0,28		0,	35			
	Vazão Água	m³/h	0,66	0,99	1,15	1,54	1,81	2,14			
	Perda Carga	mca	3,2	3,5	1,8	4,5	3,9	5,2			
Ventilador	Tipo			C	Cetrífugo, Mult-Pall	hetas, Dupla Aspii	ração				
	P.Estática	mm.c.a				0					
Cone	exões				3/4"E	BSPT					
Nível de	Ruído**	dBA	43/40/36 46/42/38 48/44/41 49/46/41 52/50/47								
Elétrica	Potência Com	W	86	171	171 192 256 320						
Lietiica	Alimentação				220V / 60	Hz e 50Hz					
Pe	eso	kg	28	31	4	2	5	0			

Dados baseados nas condições de entrada de ar Tbs=26,7 °C e Tbu=19,4 °C e para água gelada Teag=6,9 °C e Tsag=12,4 °C Para opcional serpentina água quente: Entrada do ar Tbs=20 °C e Tbu=13,6 °C e para água quente Teag=80 °C e Tsag=60 °C **Nível de ruído considerando o equipamento não embutido ainda e com descarga livre.

19.2. Unidade RPI / TCYD

Modelo Tipo I	Embutir		RPI015	RPI020	RPI025	RPI030	RPI040	RPI050	
Capacidade	Resfriamento	kcal/h (*)	4500(3870)	6050(5200)	7250(6235)	9100(7800)	12100(10400)	15000(13000)	
Capacidade	Aquecimento kca		5200(4470)	7560(6500)	8600(7395)	10450(9000)	15125(13000)	18750(11125)	
Vazão	Vazão		900	1200	1500	1860	2100	2580	
	Altura	mm			215	-	24	45	
Dimensão	Dimensão Largura mm			12	:07	1350	15	50	
	Profundidade	mm	557			579			
Ventilador	Tipo			Centri	ífugo, Multi-Pa	lhetas, Dupla	Aspiração		
verillador	Pressão Estática	mmca	3 5			5		7	
Conexão	Sucção	Rosca	UNF7/	8" - Tb 15,88	(5/8")	UNS 1	1 1/16" - Tb 19,05 (3/4")		
Frigorífica	Líquido	Rosca			UNF5/8" -	Tb 9,53 (3/8")			
Nível de Pres	lível de Pressão Sonora dBA		42-37-33	44-39-35	48-4	5-42	52-50-49	53-51-50	
Elétrica	Alimentação	V/Hz/Fase		2	20V / 60Hz (5	0Hz) / Monofá	sico		
Peso		kg	30	3	57	54	56	61	

	a Maior								
Ventilador	Tipo		Centrí	Centrífugo, Multi-Palhetas, Dupla Aspiração					
verillador	Pressão Estática	mmca	5	7	1	2			
Nível de Pres	ssão Sonora	dBA	48-45-42	52-50-49	53-51-50	54-52-51			

Dimensional RPI (Pressão Estática Maior)

	RPI015	RPI020	RPI025	RPI030	RPI040	RPI050
Altura	215	215	215	215	299	299
Largura	885	1207	1207	1350	1550	1550
Profundidade	557	557	557	557	602	602

^{**} Nível de pressão sonora considerando o equipamento não embutido ainda e com descarga livre

OBSERVAÇÃO: Nível de pressão sonora medido a 1,5m do equipamento.

Modelo Tipo	Ambiente		TCYD/E09	TCYD/E12	TCYD/E18	TCYD/E24	TCYD/E30	TCYD/E36	TCYD/E48		
Capacidade		kcal/h	2722	3630	5440	6350	8470	9980	11790		
Vazão		m³/h	600	680	1020	1360	1700	2040	2520		
	Largura	mm	8	65	11	87	1330	1550			
Dimensão	Profundidade	mm			557			5	79		
	Altura	mm		215					45		
	Tipo			Tubo de C	obre d = 3/8"	com Aletas Ex	pandidas em	das em Alumínio			
	N° Rows				2			3			
Trocador de	N° Circ.		:	2	3		4		5		
Calor	Área Face	m ²	0,17		0,25		0,29	0,35	0,38		
	Vazão Água	m³/h	0,5	0,66	0,99	1,15	1,54	1,81	2,14		
	Perda Carga	mmca	3,0	3,2	3,5	1,8	4,5	3,9	5,2		
Ventilador	Tipo				entrífugo, Mu	lti-Palhetas, D	upla Aspiraçã	0			
verilliador	Pressão Estática	mmca		3			5		7		
Conexões						3/4" BSPT					
Nível de Pres	são Sonora	dBA	42-37-33 44-39-35 48-45-42						0-47		
Elétrica	Potência Cons.	kW	N 0,10 0,19 0,20						0,35		
Lietifica	Alimentação				220)V / 60Hz e 50)Hz				
Peso		kg	2	28	3	32	4	14	50		

			Opcional para Pressão Estática Maior (TCYD)						
Ventilador	Tipo		Centrífugo, Multi-Palhetas, Dupla Aspiração						
verilliador	Pressão Estática	mmca	Especial	5	7	1	2		
Nível de Pres	são Sonora	dBA	Especial	48-45-42	52-50-49	53-51-50	54-52-51		

Considerações:

1. Não aplicar "nunca" equipamento "Alta Pressão" em ambientes que exijam níveis de ruídos < 43dBA. Redimensionar a rede de duto de forma a utilizar máquina padrão.

Quando realmente for necessário, instalar o equipamento em local isolado do ambiente em questão e fazer dutos longos e com curvas para atenuar ruídos.

- 2. Verificar sempre o ruído exigido no ambiente e confrontar com os valores apresentados na tabela acima.
- 3. Em caso de dúvidas consulte sempre a Engenharia de Aplicação da Hitachi.

19.3. Unidade RCI / TCCD

Modelo	Tipo Cassette 4 Vias		RCI015	RCI020	RCI025	RCI030	RCI040	RCI050		
Capacidade	Resfriamento	kcal/h	4500	6050	7250	9100	12100	15000		
Capacidade	Aquecimento	kcal/h	5200	7560	8600	10450	15125	18750		
Vazão		m ³ /h	1140 1260 1830 1830 1830 1							
	Altura	mm	298							
Dimensões	Largura	mm	840							
	Profundidade	mm			84	0				
Ventilador	Tipo			Centrífuç	go com Mult	i-Palhetas (Turbo Fan)			
	Linha de Líquido	Rosca			(UNF 5/8	3") Tb 3/8"				
Conexão Frigorífica	Linha de Gás	Rosca	(UNF 7/8") Tb 5/8" (UNF 1 1/16") Tb 3/4					b 3/4"		
	Linha de Dreno	mm	D 32 (EXT)							
Nível de Ruído		dBA	35	38	43	43	45	48		
Elétrica	Alimentação	V/Hz/Fase		220V	/ 60Hz (50H	z) / Monofá	sico			
Peso	•	kg	28		29		3	30		
						PG23WAB				
	Cor				Silky	/ White (Bra	nco)			
Dainel de Au		Altura	mm			37				
Painel de Ar	Dimonoão	Largura	mm			950				
	Dimensão	Profundidade	mm			950				
		Peso Líquido	kg			6				

^{*} Dados para 50Hz estão em ()

Modelo			TCCD09	TCCD12	TCCD20	TCCD24	TCCD28	TCCD36	TCCD42	
Capacidade	Resfriamento	Btu/h	9600	13200	21600	24000	27600	37200	40800	
		kcal/h	2419	3326	5443	6048	6955	9374	10282	
	Aquecimento	kcal/h	4400	4715	7900	8000	9750	13500	14550	
Vazão de ar		m3/h	900-780-599	900-780-600	1080-900-719	1080-900-720	1380-1200-960	2040-1740-1500	2220-1920-1620	
	Altura	mm		298						
Dimensão	Largura	mm				840				
	Profundidade	mm				840				
	Peso Líquido			29						
Trocador	Vazão de Água	m3/h	0,40	0,66	1,02	1,20	1,45	1,87	2,20	
	Perda Carga	mca	2,1	3,7	3,2	3,8	5,0	4,5	1,8	
	Conexão Hidr.	Rosca BSPT		1/2"				3/4"		
Elétrica	Alimentação		Monofásico 220			1onofásico 220°	V/60Hz			
	Consumo	kW	0,14	0,14	0,14	0,20	0,25	0.25	0.29	
Dreno						D Interno 25n	nm			
					Pa	ainel de Ar (PG:	23WAB)			
	Cor		Silky White (Branco)							
	Altura	mm				37				
Dimensão	Largura	mm				950				
	Profundidade	mm				950	•	•		
	Peso líquido	kg				6	•	•		

Dados baseados nas condições de entrada de ar Tbs=26,7 °C e Tbu=19,4 °C e para água gelada Teag=6,9 °C e Tsag=12,4 °C Para opcional serpentina água quente: Entrada do ar Tbs=20 °C e Tbu=13,6 °C e para água quente Teag=80 °C e Tsag=60 °C **Nível de ruído considerando o equipamento não embutido ainda e com descarga livre.

19.4. Unidades Condensadoras RAA, RAC, RAM, RAP, RCA, RCC e RTS

Modelo		Frio	RAA015	RAA020	RAA025	RAA030	RAA035	RAA040	RAA040	RAA050
iviodelo		Quente / Frio	RAA015	RAA020	RAA025	RAA030	RAA035	RAA040	RAA040	RAA050
	Altura	mm		751		6	70		1260	
Dimensões	Largura	mm		855				950		
	Profundidade	mm		332				335		
Ventilador	Tipo	-		Axial						
	Pres. Estática	mm.c.a					-			
Conexão Frio	orífico	Sucção (Rosca)	UNF	7/8" - Tb 15,8	8 (5/8")		UNF 1	I 1/16" - Tb 19	,05 (3/4")	
Conexao File	Offica	Líquido (Rosca)				UNF 5/8" -	Tb 9,53 (3/8")			
Carga Gás R	-22 para 3m de Tub.	kg	0,52 1,1 1,5 1,95 1,95 2,1 2,4 2,7						2,7	
Elétrica	Alimentação	V / Hz / Fase	** Monofásico *** Trifásico							
Peso		kg	48 49 52 62 62 90 90 93						93	

Modelo		Frio	RAC008	RAC010	RAC015	RAC020		
	Altura	mm	3.	370				
Dimensões	Largura	mm	4:	50	69	90		
	Profundidade	mm	50	457				
Ventilador	Tipo	-						
Veritiladoi	Pres. Estática	mm.c.a		-				
Conexão Frigo	rífica	Sucção (Rosca)	UNF 5/8" - Tb 9,53 (3/8")	UNF 3/4" - Tb 12,7 (1/2")	UNF 7/8 - Tb	15,88 (5/8")		
Conexao Frigo	illica	Líquido (Rosca)		UNF 7/16" - Tb 6,35 (1/4")				
Carga Gás R-2	22 para 3 m de Tub.	kg	0,83 1,05 0,52 1					
Elétrica	Alimentação	V / Hz / Fase	z / Fase ** Monofásico					
Peso kg 26 31 48 58					58			

Modelo		Frio	RCC030	RCC040	RCC050			
	Altura	mm		1123				
Dimensões	Largura	mm	847	985	1122			
	Profundidade	mm		420				
Ventileder	ntilador Tipo Pres. Estática	-		Centrífugo				
verilliadoi	Pres. Estática	mm.c.a		7				
Conexão Frio	perífico	Sucção (Rosca)	UNF 1	I 1/16" Tb 19,05	5 (3/4")			
Conexao Filg	Offica	Líquido (Rosca)	UNI	= 5/8" Tb 9,53 (3	3/8")			
Carga Gás R	-22 para 3 m de Tub.	kg	1,7	2,1	2,4			
Elétrica	Alimentação	V / Hz / Fase	** Monofásico	*** Tri	fásico			
Peso		kg	102	114	136			

		Tipo		Axial Superior		
Modelo		Frio	RAP030	RAP040	RAP050	
Iviodeio		Quente / Frio	RAP030	RAP040	RAP050	
	Altura	mm	857	9	17	
Dimensões	Largura	mm	590	7	56	
	Profundidade	mm	590	56		
Ventilador	Tipo		Axial			
Conexão Fric	orífica	Sucção (Rosca)	UNS	1 1/16" Tb 19,0	05 (3/4")	
Conexacing	jornica	Líquido (Rosca)	UNI	F 5/8" Tb 9,53	(3/8")	
Carga Gás R	-22 para 3 m de Tub.	kg	1,7	2,3	2	
Elétrica	Alimentação	V / Hz / Fase	Hz / Fase ** Monofásico *** Trif		ifásico	
Peso		kg	59	91	93	

Carga de gás vem completa para equipamentos até 3TR de capacidade e para um comprimento linear de 3m, acima deve-se adicionar carga de gás.

Carga de gás parcial (0,5kg) para unidades 3,5/4 e 5TR deve-se adicionar o restante para atingir os valores da tabela acima, é válido também para as unidades RAM080 e RAM100.

Lembrando que deve-se verificar sempre o superaquecimento e subresfriamento para confirmação da carga adequada e um perfeito funcionamento do equipamento.

			Bi-Split							
Modelo		Frio	RAM040	RAM050	RAM060	RAM080	RAM100			
	Altura	mm		820		93	30			
Dimensões	Largura	mm		760		89	90			
	Profundidade	mm		760	890					
Ventilador	Tipo		Axial							
Conexão Frig	vorífica	Sucção (Rosca)	UNS 7/8" 2x 1	Γb 15,88 (5/8")	UNS 1	1/16" 2x Tb 19,05 (3/4")				
Conexacing	gornica	Líquido (Rosca)	UNF 7/16" 2x	Tb 6,35 (1/4")	UNF	5/8" 2x Tb 9,53 (3/8")				
Carga Gás R	-22 para 3 m de Tub.	kg	1,3 x 2	1,6 x 2	(*)	2,3 x 2	2,7 x 2			
Elétrica	Alimentação	V / Hz / Fase		** Monofásico		*** Trifásico				
Peso		kg	92	100	114	185				

(*)	Carga R-22	RAM060 (Frio)
	Ciclo 1	1,9
	Ciclo 2	1,9

Мо	delo			RTS010	RTS015	RTS020	RTS030		
Ca	pacidade l	Nominal	kcal/h	3500	4500	6700	9900		
ğ	Tipo				Coil	in coil			
Condensador	Vazão de	Água	m ³ /h	0,75	0,95	1,4	2		
lg l	Perda de	Carga	mca	0,5	1	2	4		
ပြ	Carga de Refrigerante		kg	0,41	0,55	0,7	1		
Λı:	mentação	Força			Monofásio	o 220V/60	Hz		
	nentação	Comando			Monofásio	o 220V/60	Hz		
Со	nexões	Entrada/Saída Cond	densador	BSP 3/4" (Rosca)					
Pe	so			35	40	45	70		

Carga de gás vem completa para equipamentos até 3TR de capacidade e para um comprimento linear de 3m, acima deve-se adicionar carga de gás. Carga de gás parcial (0,5kg) para unidades 3,5/4 e 5TR deve-se adicionar o restante para atingir os valores da tabela acima, é válido também para as unidades RAM080 e RAM100.

Lembrando que deve-se verificar sempre o superaquecimento e subresfriamento para confirmação da carga adequada e um perfeito funcionamento do equipamento.

^{*} Dados para 50Hz estão em (); ** Monofásico para 220V / 60 (50Hz);

^{***} Trifásico para 220-380-440V / 60 (50Hz).

^{*} Dados para 50Hz estão em (); ** Monofásico para 220V / 60 (50Hz); *** Trifásico para 220-380-440V / 60 (50Hz).

	Madala			RCA02204VX	RCA02204HX RCA02205HX	RCA03204VX	RCA03205HX	RCA04504VX	RCA04505HX	RCA06005HX
	Wodelo	Altura	mm	550	395	550	395	750	445	445
Cabo para Interligação E Tubulação de Interligação	Dimensão	Largura	mm	790	590	790	590	790	660	660
ade	Billionede	Profundidade	mm	260	362	260	362	260	449	449
ide ens	Peso Líguido		kg	37	38	40	41	54	55	62
ĮΣ̈́ξ	<u> </u>					Capilar (na Unidade Co	ndensadora)		
0	Conexão	Válvula de	Gás		SAE 1/2" (Ros	SAE 5	/8" (Rosca 7/8"	- 14 UNF)		
	Frigorífica	Serviço	Líquido			SAE 1/4	4" (Rosca 7/16	" - 20 UNF)		
	Consumo	Resfriamento	W	1015	1030	1190	1250	1870	1900	2550
1	Consumo	Aquecimento	W	-	-	-	-	-	-	-
1	Corrente	Resfriamento	Α	4,8	4,9	5,5	5,9	8,8	8,8	11,8
<u>छ</u>	Corrente	Aquecimento	Α	-	-	-	-	-	-	-
ලී	Frigorífica Consumo Corrente Disjuntor Recomendado Cabo para Interligação Elétri Tubulação de Interligação		Α		1	15		2	20	25
-	Cabo para Interligação Elétrica		mm2				2,5			
1	Tubulação de	Diâmetro	Gás	3/	/8"	1,	/2"	1/2" (ou 5/8" *	5/8"
1		Externo	Líquido				1/4"			
	Carga R22 (Inclusa na Conden	sadora)**	g	600	830	900	1050	950	1120	1300
					BC V USSUVILL	BCA03204\/H		1	1	<u> </u>

	In the second se			BCAUSSUAVH	RCA02204HH	BC7U33U4//H	BC 403205HH	BC ANA 5NA VH	RCAN/505HH	RCA06005HH	
	Modelo			110A02204VII	RCA02205HH	110000204111	110A032031111	110704004111	110/1043031111	INCA000031111	
I "		Altura	mm	550	395	550	395	750	445	445	
e dora	Dimensão	Largura	mm	790	590	790	590	790	660	660	
g ad		Profundidade	mm	260	362	260	362	260	449	449	
Unid	Peso Líquido		kg	38	39	41	42	55	57	64	
	Sistema de Expansão					Capilar (na Unidade Co	ndensadora)	-		
ပိ	Conexão	Válvula de	Gás		SAE 1/2" (Ros	sca 3/4" - 16 UN	NF)	SAE 5/8" (Rosca 7/8" - 14 UNF)			
	Frigorífica	Serviço	Líquido			SAE 1/4	4" (Rosca 7/16	" - 20 UNF)			
	Consumo	Resfriamento	W	960	1050	1200	1200	1850	1890	2530	
1	Consumo	Aquecimento	W	920	910	1120	1150	1700	1560	1970	
1	Corrente	Resfriamento	Α	4,6	5	5,6	5,8	8,6	8,8	11,7	
<u> </u>	Corrente	Aquecimento	Α	3,9	4,3	5,2	5,3	8	7,3	8,3	
Ger	Disjuntor Recomendado		Α		1	15		2	20	25	
1 ~	Cabo para Interligação Elétrica		mm2				2,5				
1	Tubulação de	Diâmetro	Gás	3/	/8"	1/	/2"	1/2" (1/2" ou 5/8" *		
1	Interligação	Externo	Líquido			-	1/4"				
	Carga R22 (Inclusa na Conden	sadora)**	g	550	850	850	1050	1100	1200	1300	

OBSERVAÇÃO: Comprimento máximo permitido da linha: 15m no total com desnível máximo de 10m.

Capacidade nominal nas condições abaixo:

BS = 27°C BU = 19°C BS = 35°C BU = 24°C Resfriamento Interno: Externo:

BS = 21°C $BS = 7^{\circ}C$ Aquecimento Interno: Externo:

BU = 6°C

^{*} Para os modelos de 18000 Btu/h, utilizar diâmetro 5/8" quando o comprimento da linha de sucção (gás) ultrapassar 8m.
** Usar adaptadores flangeados enviados junto com a unidade condensadora.

Nível de pressão sonora medido a 1m de distância e 1m abaixo da grelha.



20.1. Tabela de Pressão Manométrica x Temperatura R-22

Pressio Pres									DE PRES							_
MPS Myfem Post **C MPS Myfem Post **C MPS Myfem Post **C MPS Myfem Post **C MYS MYS		5 ~					MAN		EMPERA) R-22			5 ~		
0.29 3.0 42.6 4.69 9.00 9.2 190.6 22.5 15.1 15.4 210.7 42.1 21.2 21.6 206.7 55.1 55.1 15.2 15.5 21.5	MD-		noi		MD-		mai		MD-		noi		MD-		noi	
0.30 3.1 44.0 6.2 0.91 9.3 132.1 22.9 15.2 15.5 220.1 42.3 21.7 20.81 56.1 56.3 56.3 33.2 46.9 4.5 4.0 52.9 4.1 33.5 56.3 33.3 46.9 4.5 30.94 30.8 56.3 33.3 46.9 4.5 30.94 30.8 56.3 33.3 46.9 4.5 30.94 30.8 56.3 30.3 33.3 46.9 4.5 30.9 4.5																
0.31 3.2 45,4 .5.4 .0.92 9.4 133.5 24.2 .1.53 15.8 221.5 42.8 .2.14 21.8 .309.8 .56.3 0.32 3.3 4.9 3.4 .0.94 9.8 138.3 25.0 .1.55 15.8 .224.4 43.0 .2.16 .2.10 .311.0 .56.3 0.33 3.4 4.8 .0.33 .4.1 .0.94 9.8 .138.3 .25.0 .1.55 .1.58 .224.4 .43.0 .2.16 .220 .372.4 .56.7 0.35 3.6 .6.11 .2.8 .0.96 .9.8 .1.92 .2.25 .2.16 .2.10 .2.16 .2.10 0.35 3.6 .6.11 .2.8 .0.96 .9.8 .1.92 .2.25 .2.16 .2.10 .2.10 0.36 3.7 .52.5 .2.1 .0.97 .9.9 .1.06 .2.0.0 .1.58 .1.51 .2.20 .4.18 .2.21 .2.20 .2.21 .2.15 .2.10 0.37 3.8 .5.0 .5.0 .0.10 .0.120 .2.0.3 .1.59 .1.52 .2.20 .4.18 .2.20 .2.20 .2.21 .2.15 .2.10 0.38 3.9 .5.4 .0.9 .0.90 .1.0 .1.14.4 .26.6 .1.60 .1.63 .2.15 .2.20 .2.20 .2.24 .2.20 .2.24 .2.15 .2.10 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 .0.10 .1.20 .0.20 .2.20 .2.24 .2.20 .2.24 .2.20 .2.24 .2.20 .2.24 .2.20 .2.24 .2.20 .2.24 .2.20 .2.24 .2.20 .2.24 .2.20 .2.24 .2.20 .2.24 .2.20 .2.24 .2.20 .2.24 .2.20																
0.34 3.5 497 3-34 0.96 9.6 136.3 25.0 1.55 15.8 224.4 43.0 2.16 22.0 131.24 56.7 1.0 0.34 3.5 497 3-34 0.96 9.8 138.2 25.6 1.57 15.6 15.0 225.6 43.5 2.17 22.1 131.8 56.9 1.0 0.35 3.6 51.1 -2.2 1.0 0.36 3.6 51.1 -2.2 1.0 0.37 3.8 54.0 -1.1 5.0 0.9 0.9 10.1 143.4 26.6 1.50 15.9 15.2 23.0 14.2 22.2 131.5 15.5 15.0 0.38 3.9 55.4 -0.9 0.99 10.1 143.4 26.6 1.60 16.3 221.5 44.2 22.2 22.4 331.5 15.5 5.0 0.38 3.9 55.4 -0.9 0.99 10.1 143.4 26.6 1.60 16.3 221.5 44.2 22.2 22.5 330.5 57.7 0.38 4.0 56.8 0.0 1.2 14.3 15.2 15.0 1.0 14.2 14.2 15.2 15.0 1.0 14.2 14.2 15.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0																
0.36 3.6 61,1 -2.8 0.96 9,7 137,7 25.3 1,58 15.9 225,8 43.3 2,17 22,1 313,8 56.9									1,54							56,5
0.55 3.6 61.1 -2.8 0.96 9.6 139.2 25.6 1.57 16.0 227.2 43.5 2.18 22.2 316.2 57.1 0.36 3.7 52.5 -2.1 0.97 9.9 140.6 26.0 1.58 16.1 228.6 43.8 2.19 22.2 316.2 57.3 0.37 3.8 5.40 -1.5 0.38 10.0 142.0 26.3 1.59 16.2 230.0 44.0 2.20 22.4 318.1 57.5 0.37 3.8 5.40 -1.5 0.38 10.0 142.0 26.3 1.59 16.2 230.0 44.0 2.20 22.4 318.1 57.5 0.40 4.1 59.2 0.3 1.01 10.3 146.3 27.0 161 164.4 23.2 44.2 2.20 22.2 310.5 57.9 0.40 4.1 59.2 0.3 1.01 10.3 146.3 27.4 16.2 16.5 24.3 44.7 22.2 22.8 323.9 59.5 0.41 4.2 59.6 0.9 1.02 10.4 147.7 27.4 16.2 16.5 24.3 44.7 22.2 22.8 323.3 58.0 0.42 4.3 61.1 1.5 1.03 10.5 149.1 28.0 16.4 16.7 237.1 45.2 22.5 22.2 32.2 58.0 0.43 4.4 62.5 2.1 10.4 10.7 190.5 28.3 16.8 16.8 28.6 23.6 2.26 22.9 32.2 32.6 58.6 0.45 4.4 6.5 5.3 3.2 1.06 10.9 190.5 28.3 16.8 16.8 28.8 23.6 24.6 22.2 23.3 330.0 36.8 58.6 0.46 4.7 66.7 67.3 8.8 10.7 10.9 154.6 29.3 16.8 16.8 28.6 23.6 22.2 23.3 330.0 36.8 0.47 4.8 68.2 4.3 10.8 11.0 156.2 29.6 16.9 17.2 244.2 46.4 2.20 23.2 33.3 350.4 0.48 4.9 69.6 4.9 10.9 11.1 156.0 20.0 1.67 17.0 241.4 46.4 2.20 23.3 330.0 50.2 0.47 4.8 68.2 4.3 10.8 11.0 156.2 29.6 16.9 17.2 244.2 46.4 2.20 23.3 330.0 50.2 0.48 4.9 69.6 4.9 10.9 11.1 156.0 30.2 17.1 17.4 247.1 46.0 2.30 23.3 330.0 50.2 0.48 4.9 69.6 4.9 10.9 11.1 156.0 30.2 17.1 17.4 247.1 46.0 2.30 23.3 333.5 59.4 0.49 5.0 77.0 5.4 11.1 1																
0.36 3.7 62.5 2.1 0.97 9.9 440.6 26.0 15.8 16.1 228.6 44.8 2.19 22.3 316.7 57.3																
0.37 3.8 54.0 -1.9 0.98 10.0 142.0 26.3 15.9 16.2 23.0 24.0 22.0 22.4 318.1 57.5																
0.38 3.9 55.4 0.09 0.99 10.1 443.4 26.6 16.0 16.3 231.5 44.2 2.21 22.5 319.5 57.7																
0.39																
0.41 4.2 59.6 0.9 1,02 10.4 147.7 27.4 1.63 16.6 235.7 45.0 22.4 22.8 323.8 582. 0.43 4.4 6.25 2.1 1,04 10.6 150.5 28.3 1.65 16.8 235.6 45.5 2.26 22.9 30.8 6. 58.6 0.44 4.5 63.9 2.6 1,05 10.7 151.9 28.6 1.66 1.65 240.0 4.5 4.5 2.27 23.1 328.0 58.8 0.45 4.6 63.9 3.2 1.00 10.8 153.4 2.90 1.67 17.0 241.4 4.5 9 2.28 23.2 329.4 59.0 0.46 4.7 66.7 3.8 1.07 10.8 153.4 2.90 1.67 17.0 241.4 4.5 9 2.28 23.2 329.4 59.0 0.46 4.4 6 65.3 3.2 1.00 10.8 153.4 2.90 1.68 1.67 17.0 241.4 4.5 9 2.28 23.2 329.4 59.0 0.46 4.4 9 60.6 4.9 1.00 11.1 157.8 2.9 1.67 17.0 241.4 4.5 9 2.28 23.2 329.4 59.0 0.48 4.9 60.6 4.9 1.00 11.1 157.8 2.9 1 17.0 17.3 245.7 4.6 6 2.3 3.5 3.5 159.0 0.49 5.0 77.0 5.4 1.10 11.2 158.0 30.6 1.7 17.0 17.3 245.7 4.6 6 2.3 2.2 2.3 33.5 159.8 0.50 5.1 17.2 4.5 9 1.11 11.3 160.5 30.6 1.7 17.4 241.4 4.6 9 2.3 1 23.6 335.1 59.8 0.50 5.1 17.2 4.5 9 1.11 11.3 160.5 30.6 1.72 17.5 245.5 47.1 2.32 2.37 336.5 59.9 0.50 5.1 17.2 4.5 9 1.11 11.5 163.3 31.2 1.74 17.5 245.5 47.1 2.32 2.37 33.8 38.0 60.1 0.52 5.3 75.3 7.0 1.13 11.5 163.3 31.2 1.74 17.7 251.3 47.6 2.34 2.3 23.8 33.8 60.1 0.52 5.3 75.3 7.0 1.13 11.5 163.3 31.2 1.74 17.7 251.3 47.6 2.34 2.3 23.8 33.8 60.1 0.55 5.7 7.1 1.0 11.2 11.4 11.4 11.6 11.4 17.7 166.1 31.8 17.5 17.5 17.8 252.4 45.0 2.3 23.2 33.3 34.0 60.5 0.5 1.5 7.5 1.5 1.0 11.2 11.4 11.4 11.6 11.4 32.7 17.5 17.5 17.5 17.5 245.5 45.0 2.3 23.2 33.8 38.0 60.1 0.5 1.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 245.5 45.0 2.3 23.2 33.8 38.0 60.1 0.5 1.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 245.5 45.0 2.3 23.2 33.8 38.0 60.1 0.5 1.5 17.5 17.5 17.5 17.5 245.5 45.0 2.3 23.2 33.8 38.0 60.1 0.5 1.5 17.5 17.5 17.5 17.5 245.5 45.0 2.3 23.2 33.3 38.0 60.1 0.5 1.5 17.5 17.5 17.5 245.5 45.0 2.3 23.2 23.3 33.8 0.0 60.1 0.5 1.5 17.5 17.5 17.5 245.5 45.0 2.3 23.2 23.3 33.8 0.0 60.1 0.5 1.5 17.5 17.5 17.5 245.5 45.0 2.3 23.2 23.3 33.8 0.0 60.1 0.5 1.5 17.5 17.5 17.5 245.5 44.0 2.3 23.2 23.3 33.8 0.0 60.1 0.5 1.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.	0,39			-0,2	1,00			27,0			232,9	44.5		22,6		57,9
0.42 4.3 61,1 1,5 1,03 10,5 149,1 28.0 1,64 16,7 237,1 45,2 22.6 23.0 325,2 58.4 0.44 4.6 62,5 2.1 1,04 10,6 15,05 28.3 1,65 16,8 23.8 45,5 2,26 23.0 326,6 68.6 0.44 4.5 63,9 2.6 1,05 10,7 151,9 28.6 1,66 15,9 240,0 45,7 2,27 23,1 328,0 68.8 0.45 4.6 65,3 3.2 1,06 10,8 135,4 29.0 1,67 17,0 241,4 4,9 2,22 28 23,2 329,4 99.0 0.46 4.7 68,7 3.8 1,07 10,9 154,2 29.3 1,68 17,7 24,2 4,4 4,9 2,2 28 23,2 32,9 4 99.0 0.46 4.7 68,7 3.8 1,07 10,9 154,2 29.3 1,68 17,1 242,5 46,2 2,2 33,3 30,9 59,2 0.47 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0																
0.43 4.4 62.5 2.1 1.04 10.6 19.5 28.3 1.65 16.8 22.86 45.5 2.2 23.0 32.6 58.8 0.45 4.6 65.3 3.2 1.06 10.8 153.4 29.0 1.67 17.0 241.4 45.9 2.2 23.2 329.4 59.0 0.46 4.7 66.7 3.8 1.07 10.9 194.8 2.93 1.68 17.1 241.4 45.9 2.28 23.3 33.9 99.2 0.46 4.6 66.2 4.3 1.08 11.0 165.2 2.96 1.0 1.0 2.28 2.3 3.33 332.2 39.4 0.46 4.6 66.2 4.3 1.00 11.1 11.3 11.1 11.3 11.0 11.2 1.2 2.44.2 4.04 2.22 23.4 332.2 39.4 39.0 39.3 1.2 1.7 17.7 2.24.2 2.23 33.3																
0.44 4.5 63.9 2.6 1.05 10,7 151.9 28.6 1.68 16.9 240.0 45,7 2.27 23.1 328.0 58.8 0.46 4.6 65.3 3.2 1.06 10.8 153.4 29.0 1.67 17.0 24.4 45.9 2.28 23.2 329.4 59.0 0.47 4.8 66.2 4.3 1.08 11.0 15.0 17.0 17.0 17.0 17.3 24.2 22.8 23.3 330.9 59.2 0.48 4.9 60.6 4.9 1.09 11.1 157.6 2.99 1.1 17.0 17.3 245.7 46.6 2.20 23.3 333.7 59.6 0.69 5.0 7.74 5.0 1.1 11.1 1169.0 30.2 1.1 17.4 42.9 2.31 23.6 333.7 59.6 0.50 5.7 7.2 4.6 5.9 1.1 11.1 11.6 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>																
0.45 4.6 66.5.3 3.2 1.06 10.08 153.4 29.0 1.67 17.0 241.4 4.5.9 2.28 23.2 329.4 590. 0.47 4.8 66.2 4.3 1.08 11.0 156.2 226.6 1.69 17.2 244.2 4.64 2.28 23.3 330.9 59.2 0.48 4.9 60.6 4.9 1.09 11.1 157.6 2.99 1.70 17.3 242.5 46.6 2.20 23.3 333.7 39.6 59.0 1.0 1.0 1.1 11.1																
0.46																
0.47																
0.49 5.0 71.0 5.4 1.10 11.2 159.0 30.2 1.71 17.4 247.1 23.6 335.1 59.8 0.51 5.2 73.8 6.5 1.12 11.4 161.9 30.9 1.73 17.6 249.5 47.1 2.32 23.7 335.5 59.9 0.51 5.2 73.8 6.5 1.12 11.4 161.9 30.9 1.73 17.6 249.9 47.4 2.33 23.8 339.0 60.3 0.52 5.3 75.3 76.7 7.4 1.14 11.6 114.7 11.8 11.74 11.74 17.8 223.8 23.9 24.0 340.8 60.3 0.54 5.5 78.1 8.0 1.15 11.7 116.1 11.6 116.7 116.8 125.2 24.2 43.0 2.30 24.1 343.2 60.7 0.55 5.6 79.5 8.8 22.4 9.4 1.18 12.7 <td></td>																
0.50 5.1 72.4 5.9 1.11 11.3 160.5 30.6 1.72 11.75 248.5 47.1 2.32 23.7 336.5 59.9																
0.51 5.2 73.8 6.5 1,12 11.4 161.9 30.9 1,73 17.6 249.9 47.4 2.34 23.9 339.0 60.1 0.52 5.3 75.3 7.0 1,13 11.5 11.7 17.7 251.3 47.6 2.34 23.9 339.4 80.9 339.4 60.3 30.5 1.76 17.9 254.2 84.0 2.36 24.1 34.0 80.0 60.5 60.7 0.55 5.6 79.5 8.5 1,16 11.8 11.7 116.0 31.8 1,76 17.9 256.0 48.2 2.37 24.2 343.6 60.7 0.55 5.6 79.5 8.8 8.4 9.4 1,18 11.77 18.0 256.0 48.2 2.37 24.2 343.6 60.7 60.5 5.9 83.8 9.9 1,1 11.7 17.4 17.7 18.0 2.8 2.43 345.1 61.1 0.6 6.1 86.5 1.8<																
0.52 5.3 75.3 7.0 1.13 11.5 163.3 31.2 1.74 17.7 251.3 47.6 2.34 23.9 339.4 60.3 0.53 5.4 76.7 7.4 1.14 11.6 164.7 31.5 1.75 17.8 252.8 247.8 2.35 24.0 340.8 60.5 0.54 5.5 76.1 6.0 1.15 11.7 166.1 31.8 1.76 17.9 254.2 48.0 2.36 24.1 342.2 60.7 0.55 5.6 79.5 8.5 1.16 11.8 167.6 32.1 1.77 18.1 257.0 48.5 2.38 24.3 345.1 61.1 0.57 5.8 82.4 9.4 1.18 12.0 170.4 32.7 1.77 18.1 257.0 48.5 2.38 24.3 345.1 61.1 0.57 5.8 82.4 9.4 1.18 12.0 170.4 32.7 1.78 18.2 258.4 48.7 2.39 24.4 346.5 61.2 0.59 6.0 85.2 10.4 1.20 12.2 173.2 33.3 1.79 18.3 259.9 48.9 2.40 24.5 347.9 61.4 0.59 6.0 85.2 10.4 1.20 12.2 173.2 33.3 1.80 18.4 261.3 49.1 24.1 24.6 349.3 61.6 0.60 6.1 86.6 10.9 1.21 12.3 174.7 33.6 1.81 18.5 262.7 49.4 2.42 24.7 350.7 61.8 0.61 6.2 88.0 11.4 1.22 12.4 176.1 33.9 1.82 18.6 264.1 49.6 24.3 24.8 352.2 62.0 0.63 6.4 90.9 12.2 173.2 34.5 1.83 18.7 265.5 49.8 2.44 24.9 353.6 62.2 0.63 6.4 90.9 12.2 173.2 18.3 34.7 1.85 18.9 268.4 50.2 2.46 25.1 356.4 62.5 0.65 6.6 93.7 13.2 1.26 17.8 181.3 35.0 1.87 19.1 271.2 50.7 2.48 2.5 359.3 62.2 0.66 6.7 95.1 13.6 1.27 1.29 183.2 35.3 1.87 19.1 271.2 50.7 2.48 2.5 359.3 62.2 0.66 6.7 95.1 13.6 1.27 1.29 183.2 35.3 1.87 19.1 271.2 50.7 2.48 2.5 359.3 62.7 0.66 6.7 95.1 13.6 1.27 1.29 183.2 35.3 1.87 19.1 271.2 50.7 2.48 2.5 359.3 62.7 0.66 6.7 95.1 13.6 1.27 1.29 183.2 35.3 1.87 19.1 271.2 50.7 2.48 2.5 359.3 62.7 0.66 6.7 95.1 13.6 1.27 13.0 184.6 35.6 1.88 19.9 2.84 50.2 2.2 2.4 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5																
0.53 5.4 76,7 7.4 1.14 11.6 164,7 31.5 1,76 17,8 252.8 47.8 2.35 24.0 340.8 60.5 0.54 5.5 78.1 8.0 1.15 11.7 116.0 31.8 1,76 17.9 255.6 48.2 2.37 24.2 343.6 60.9 0.56 5.5 78.0 9.1 1.17 119.0 180.0 2.38 24.2 343.6 60.9 0.57 5.8 82.4 9.4 1.18 12.0 170.4 32.7 1.78 18.2 258.4 4.8 7.2 34.3 345.1 61.2 0.59 5.9 83.8 9.9 1.19 12.1 171.8 33.0 1.79 18.2 258.4 4.8 7.2 34.4 346.5 61.2 0.59 6.0 85.2 10.4 1.20 12.2 173.2 33.3 1.81 18.5 261.3 49.1 2.4																
0.54 5,5 78.1 8.0 1.15 11.7 166.1 31.8 1,77 18.0 254.2 48.0 2.36 24.1 342.2 60.7 0.56 5.6 7.98 8.5 1.16 11.8 116.6 32.1 1.77 18.0 255.6 48.2 2.37 24.2 33.6 60.9 0.57 5.8 82.4 9.4 1.18 12.0 170.4 32.7 177 18.1 257.0 48.5 2.38 24.3 345.1 61.1 0.59 6.0 85.2 10.4 1.20 170.4 32.7 178 18.2 259.9 48.9 2.40 24.5 347.9 61.4 0.60 6.5 8.8 9.9 1.19 12.1 171.8 33.0 1.79 18.3 259.9 48.9 2.40 24.5 347.9 61.4 0.60 6.5 2.3 1.1 1.2 12.3 174.7 33.6 1.81																
0.56 5.6 79.5 8.5 11.6 11.8 167.6 32.1 1.77 18.0 255.6 48.2 2.37 24.2 343.6 60.9																
0.57 5.8 82.4 9.4 1.18 12.0 170.4 32.7 1.78 18.2 258.4 48.7 2.39 24.4 34.65 6.12 0.58 5.9 83.8 9.9 1.19 1.21 17.18 33.0 1.79 18.3 25.99 4.89 2.40 24.5 34.79 66.1 0.60 6.1 86.6 10.9 1.21 12.3 174.7 33.8 1.80 18.4 261.3 49.1 2.41 24.6 349.3 61.6 0.61 6.6 88.0 11.4 1.22 12.4 176.1 33.9 1.82 16.6 264.1 48.6 2.42 2.47 350.7 61.8 0.62 6.3 89.5 11.8 1.23 12.5 177.5 34.2 1.83 18.7 265.0 0.0 2.45 2.43 32.4 335.6 62.2 0.63 6.4 90.9 12.2 1.26 178.9 34.5 <td></td> <td>343,6</td> <td></td>															343,6	
0.58 5.9 83.8 9.9 1.19 12.1 171.8 33.0 1.79 18.3 259.9 48.9 2.40 24.5 347.9 61.4 0.59 6.0 85.2 10.4 120 12.2 173.2 33.3 1.80 18.4 261.3 49.1 2.41 24.6 349.3 61.6 0.60 6.1 86.6 10.9 1.21 12.3 174.7 33.6 1.81 18.5 282.7 49.4 2.42 24.7 350.7 61.8 0.62 6.3 88.5 11.8 1.23 174.7 17.5 34.2 1.81 18.6 284.1 49.6 2.43 24.8 35.2.6 62.0 0.63 6.4 90.9 12.2 1.24 12.6 178.9 34.5 1.84 18.8 267.0 50.0 2.45 25.0 355.0 62.3 0.64 6.6 93.7 13.2 12.6 12.8 181.8 35.0<		5,7														
0.59 6.0 85.2 10.4 1.20 12.2 173.2 33.3 1.80 18.4 261.3 49.1 2.41 24.6 349.3 61.8 0.61 6.2 88.0 11.4 12.2 12.4 176.1 33.9 1.82 18.6 262.7 4.94 2.42 24.7 350.7 61.8 0.62 6.3 89.5 11.8 1.23 17.75 34.2 1.82 18.6 264.1 49.6 2.43 24.8 352.2 62.0 0.63 6.4 90.9 12.2 1.24 12.6 178.9 34.5 1.84 18.8 265.0 50.0 2.45 25.0 355.0 6.2.3 0.65 6.5 92.3 12.7 1.25 12.7 100.3 34.7 1.85 18.9 289.4 50.2 2.46 25.1 356.0 6.2.5 0.66 6.7 95.1 13.6 1.27 12.9 183.2 35.3 1.														24,4		
0,60																
0.61 6.2 88,0 11,4 1,22 12,4 176,1 33,9 1,82 18,6 264,1 49,6 2,43 24,8 352,2 62,0 0.63 6,4 90,9 12,2 1,24 12,6 178,9 34,5 1,84 18,8 267,0 50,0 2,45 25,0 355,0 62,3 0.64 6,5 92,3 12,7 1,26 12,7 180,3 34,7 1,86 18,9 286,4 50,2 2,46 25,1 356,0 62,3 0.66 6,7 95,1 13,6 12,7 180,3 34,7 1,86 19,0 269,8 50,5 2,47 25,2 357,8 62,7 0.67 6,8 96,6 14,1 1,27 12,9 183,2 35,3 1,87 19,1 271,2 50,7 2,48 25,3 359,3 62,9 0,68 6,9 98,0 14,5 1,28 13,1 186,0 359,9 1,8																
662 6.3 89.5 11.8 1.2.3 12.5 177.5 34.2 1.83 18.7 265.5 49.8 2.44 24.9 353.6 62.2 0.63 6,4 90.9 12.2 1,24 12.6 178.9 34.5 1,84 18.8 267.0 50.0 2,45 25.0 355.0 62.3 0.65 6,6 93.7 13.2 1,26 12.8 181.8 35.0 1,86 19.0 269.8 50.5 2,46 25.1 356.4 62.5 0.66 6,6 93.7 13.2 1,26 12.8 181.8 35.0 1,86 19.0 269.8 50.5 2,47 25.2 357.8 62.7 0.67 6.8 96.6 14.1 1,27 13.0 184.6 35.6 1,88 19.2 272.6 50.9 2,49 25.4 360.7 63.0 0.69 7.0 99.4 15.0 1,29 13.2 187.4 36.2								33,0								
0.63 6.4 90.9 12.2 1.24 12.6 178.9 34.5 1.84 18.8 267.0 50.0 2.45 25.0 355.0 62.3 0.64 6.5 92.3 12.7 1.26 12.7 180.3 34.7 1.85 18.9 268.4 50.2 2.46 25.0 355.0 62.3 0.66 6.6 93.7 13.2 1.26 12.8 181.8 35.0 1.86 19.0 268.4 50.2 2.47 25.2 357.8 62.7 0.67 6.8 96.6 14.1 1.27 13.0 184.6 35.6 1.88 19.2 27.2 50.9 2.48 25.3 359.3 62.9 0.68 6.9 98.0 14.5 1.28 13.1 186.0 35.9 1.89 19.3 274.1 51.1 2.50 25.5 362.1 63.2 0.70 7.1 100.8 15.4 1,30 13.3 188.9 36.5																
0.65 6,6 93,7 13,2 1,26 12,8 181,8 35,0 1,86 19,0 269,8 50,5 2,47 25,2 357,8 62,7 0,66 6,7 95,1 13,6 1,27 12,9 183,2 35,3 1,87 19,1 271,2 50,7 2,48 25,3 350,3 62,9 0,68 6,9 98,0 14,5 1,28 13,1 186,0 35,9 1,88 19,2 272,6 50,9 2,49 25,4 360,7 63,0 0,69 7,0 99,4 15,0 1,29 13,2 187,4 36,2 1,90 19,4 275,5 51,4 2,50 25,5 362,1 63,2 0,70 7,1 100,8 15,4 1,30 13,3 188,9 36,5 1,91 19,5 276,9 51,6 2,52 25,7 364,9 63,6 0,71 7,2 102,2 15,8 1,31 13,3 13,6 193																
0.66 6.7 95.1 13.6 1.27 12.9 183.2 35.3 1.87 19.1 271.2 50.7 2.48 25.3 359.3 62.9																
0.67 6.8 96.6 14.1 1.27 13.0 184.6 35.6 1,88 19.2 272.6 50.9 2,49 25.4 360.7 63.0 0.68 6.9 98.0 14,5 1,28 13,1 186.0 35.9 1,89 19.3 274,1 51,1 2,50 25.5 362,1 63,2 0.70 7,1 100.8 15,4 1,30 13,3 188.9 36,5 1,91 19,5 276.9 51,6 2,52 25,7 364.9 63,6 0,71 7,2 102,2 15,8 1,31 13,4 190.3 36,7 1,92 19,6 278,3 52,0 2,53 25,8 366,4 63,8 0,72 7,3 103,7 16,2 1,35 191,7 37,0 1,93 19,7 279,7 52,2 2,54 25,9 366,9 36,9 0,73 7,4 105,1 16,6 1,33 13,6 193,1 37,3																
0.68 6,9 98,0 14,5 1,28 13,1 186,0 35,9 1,89 19,3 274,1 51,1 2,50 25,5 362,1 63,2 0,69 7,0 99,4 15,0 1,29 13,2 187,4 36,2 1,90 19,4 275,5 51,4 2,51 25,6 363,5 63,4 0,70 7,1 100,8 15,4 1,30 13,3 188,9 36,5 1,91 19,5 276,9 51,6 2,52 25,7 364,9 63,6 0,71 7,2 102,2 15,8 1,31 13,4 190,3 36,7 1,92 19,6 278,3 52,0 2,53 25,8 366,4 63,8 0,73 7,4 105,1 16,6 1,33 13,5 191,7 37,0 1,93 19,7 279,7 52,2 2,54 2,55 26,0 369,2 64,1 0,74 7,5 106,5 17,0 1,34 13,7 1																
0.69 7,0 99,4 15,0 1,29 13,2 187,4 36,2 1,90 19,4 275,5 51,4 2,51 25,6 363,5 63,4 0,70 7,1 100,8 15,4 1,30 13,3 188,9 36,5 1,91 19,5 276,9 51,6 2,52 25,7 364,9 63,6 0,71 7,2 102,2 15,8 1,31 13,4 190,3 36,7 1,92 19,6 278,3 52,0 2,53 25,8 366,4 63,8 0,72 7,3 103,7 16,2 1,32 13,5 191,7 37,0 1,93 19,7 279,7 52,2 2,54 25,9 367,8 63,9 0,73 7,4 105,1 16,6 1,33 13,6 193,1 37,3 1,94 19,8 281,2 52,4 2,55 26,0 369,2 64,1 0,75 7,6 107,9 17,4 1,35 13,8 196,0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>,-</td><td></td></td<>															,-	
0,70 7,1 100,8 15,4 1,30 13,3 188,9 36,5 1,91 19,5 276,9 51,6 2,52 25,7 364,9 63,6 0,71 7,2 102,2 15,8 1,31 13,4 190,3 36,7 1,92 19,6 278,3 52,0 2,53 25,8 364,9 63,6 0,73 7,4 105,1 16,6 1,33 13,6 193,1 37,3 1,94 19,8 281,2 52,4 2,52 2,53 367,8 63,9 0,74 7,5 106,5 17,0 1,34 13,7 194,5 37,6 1,95 19,9 282,6 52,6 2,56 26,1 370,6 64,3 0,75 7,6 107,9 17,4 1,35 13,8 196,0 37,8 1,96 20,0 284,0 52,6 2,56 26,1 370,6 64,3 0,76 7,8 110,8 18,2 1,37 14,0 198,8 <t< td=""><td>- /</td><td>- 7.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	- /	- 7.														
0,71 7,2 102,2 15,8 1,31 13,4 190,3 36,7 1,92 19,6 278,3 52,0 2,53 25,8 366,4 63,8 0,72 7,3 103,7 16,2 1,32 13,5 191,7 37,0 1,93 19,7 279,7 52,2 2,54 25,9 367,8 63,9 0,74 7,5 106,5 17,0 1,34 13,7 194,5 37,6 1,95 19,9 282,6 52,6 2,56 25,6 2,56 26,1 370,6 64,1 0,75 7,6 107,9 17,4 1,35 13,8 196,0 37,8 1,95 19,9 282,6 52,6 2,57 26,2 372,0 64,1 0,76 7,6 107,9 17,4 1,35 13,8 196,0 37,8 1,96 20,0 284,0 52,6 2,57 26,2 372,0 64,4 0,76 7,8 110,8 18,2 1,37 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>																
0.72 7,3 103,7 16,2 1,32 13,5 191,7 37,0 1,93 19,7 279,7 52,2 2,54 25,9 367,8 63,9 0,73 7,4 105,1 16,6 1,33 13,6 193,1 37,3 1,94 19,8 281,2 52,4 2,55 26,0 369,2 64,1 0,74 7,5 106,5 17,0 1,34 13,7 194,5 37,6 1,95 19,9 282,6 52,6 2,56 26,0 369,2 64,1 0,75 7,6 107,9 17,4 1,35 13,8 196,0 37,8 1,96 20,0 284,0 52,6 2,57 26,2 372,0 64,4 0,76 7,7 109,3 17,8 1,36 13,9 197,4 38,1 1,97 20,1 285,4 52,8 2,58 26,2 372,0 64,4 0,77 7,9 112,2 18,6 1,38 14,1 200,2 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25,8</td><td></td><td></td></t<>														25,8		
0.74 7,5 106,5 17,0 1,34 13,7 194,5 37,6 1,95 19,9 282,6 52,6 2,56 26,1 370,6 64,3 0,75 7,6 107,9 17,4 1,35 13,8 196,0 37,8 1,96 20,0 284,0 52,6 2,57 26,2 372,0 64,4 0,76 7,8 110,8 18,2 1,37 14,0 198,8 38,4 1,98 20,2 286,8 53,0 2,59 26,4 374,9 64,6 0,77 7,9 112,2 18,6 1,38 14,1 200,2 38,6 1,99 20,3 288,3 53,2 2,60 26,5 376,3 64,6 0,78 8,0 113,6 1,38 14,1 200,2 38,6 1,99 20,3 288,3 53,2 2,60 26,5 376,3 65,0 0,78 8,0 113,6 19,4 1,40 14,3 203,1 39,2 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>																
0,75 7,6 107,9 17,4 1,35 13,8 196,0 37,8 1,96 20,0 284,0 52,6 2,57 26,2 372,0 64,4 0,76 7,7 109,3 17,8 1,36 13,9 197,4 38,1 1,97 20,1 285,4 52,8 2,58 26,3 373,5 64,6 0,77 7,9 112,2 18,6 1,38 14,1 200,2 286,8 53,0 2,59 26,4 374,9 64,8 0,77 7,9 112,2 18,6 1,38 14,1 200,2 20,0 288,8 53,0 2,59 26,4 374,9 64,8 0,78 8,0 113,6 19,0 1,39 14,2 201,6 38,9 2,00 20,4 289,7 53,4 2,61 26,6 377,7 65,1 0,79 8,1 115,0 19,4 1,40 14,3 203,1 39,2 2,01 20,5 291,1 53,7 <																
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$																
0,76 7,8 110,8 18,2 1,37 14,0 198,8 38,4 1,98 20,2 286,8 53,0 2,59 26,4 374,9 64,8 0,77 7,9 112,2 18,6 1,38 14,1 200,2 38,6 1,99 20,3 288,3 53,2 2,60 26,5 376,3 65,0 0,79 8,1 115,0 19,4 1,40 14,3 203,1 39,2 2,01 20,5 291,1 53,7 2,62 26,7 379,1 65,3 0,80 8,2 116,4 19,8 1,41 14,4 204,5 39,4 2,02 20,6 292,5 53,9 2,63 26,8 380,6 65,5 0,81 8,3 117,9 20,2 1,42 20,5 39,4 2,02 20,6 292,5 53,9 2,63 26,8 380,6 65,5 0,81 8,3 117,9 20,2 1,42 14,4 205,9 39,7 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>																
0,77 7,9 112,2 18,6 1,38 14,1 200,2 38,6 1,99 20,3 288,3 53,2 2,60 26,5 376,3 65,0 0,78 8,0 113,6 19,0 1,39 14,2 201,6 38,9 2,00 20,4 289,7 53,4 2,61 26,6 377,7 65,1 0,80 8,2 116,4 19,8 1,41 14,4 204,5 39,4 2,02 20,6 292,5 53,9 2,63 26,2 26,7 379,1 65,3 0,81 8,3 117,9 20,2 1,42 14,5 205,9 39,7 2,03 20,7 293,9 54,1 2,64 26,9 382,0 65,6 0,82 8,4 119,3 20,6 1,43 14,6 207,3 40.0 2,04 20,8 295,4 54,3 2,65 27,0 383,4 65,8 0,83 8,5 120,7 21,0 1,44 14,7 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>																
0.78 8,0 113,6 19,0 1,39 14,2 201,6 38,9 2,00 20,4 289,7 53,4 2,61 26,6 377,7 65,1 0,79 8,1 115,0 19,4 1,40 14,3 203,1 39,2 2,01 20,5 291,1 53,7 2,62 26,7 379,1 65,3 0,81 8,2 116,4 19,8 1,41 14,4 204,5 39,4 2,02 20,6 292,5 53,9 2,63 26,7 379,1 65,3 0,81 8,3 117,9 20,2 1,42 14,5 205,9 39,7 2,03 20,7 293,9 54,1 2,64 26,9 382,0 65,6 0,82 8,4 119,3 20,6 1,43 14,6 207,3 40,0 2,04 20,8 295,4 54,3 2,65 27,0 383,4 65,8 0,84 8,6 122,1 21,4 1,45 14,8 210,2 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>																
0.79 8,1 115,0 19,4 1,40 14,3 203,1 39,2 2,01 20,5 291,1 53,7 2,62 26,7 379,1 65,3 0,80 8,2 116,4 19,8 1,41 14,4 204,5 39,4 2,02 20,6 292,5 53,9 2,63 26,8 380,6 65,5 0,81 8,3 117,9 20,2 1,42 14,5 205,9 39,7 2,03 20,7 293,9 54,1 2,64 26,8 380,6 65,6 65,6 0,82 8,4 119,3 20,6 1,43 14,6 207,3 40.0 2,04 20,8 295,4 54,3 2,65 27,0 383,4 65,8 0,83 8,5 120,7 21,0 1,44 14,7 208,7 40.2 2,05 20,9 296,8 54,5 2,66 27,1 384,8 66,0 0,85 8,7 123,5 21,7 1,46 14,9 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>																
0,81 8,3 117,9 20,2 1,42 14,5 205,9 39.7 2,03 20,7 293,9 54,1 2,64 26,9 382,0 65,6 0,82 8,4 119,3 20,6 1,43 14,6 207,3 40.0 2,04 20,8 295,4 54,3 2,65 27,0 383,4 65,8 0,83 8,5 120,7 21,0 1,44 14,7 208,7 40.2 2,05 20,9 296,8 54,5 2,66 27,1 384,8 66,0 0,84 8,6 122,1 21,4 1,45 14,8 210,2 40.5 2,06 21,0 298,2 54,7 2,66 27,1 386,2 66,2 0,85 8,7 123,5 21,7 1,46 14,9 211,6 40.7 2,07 21,1 299,6 54,9 2,68 27,3 387,7 66,3 0,87 8,9 126,4 22,5 1,48 15,1 214,4 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>379,1</td><td>65,3</td></t<>															379,1	65,3
0.82 8,4 119,3 20,6 1,43 14,6 207,3 40.0 2,04 20,8 295,4 54,3 2,65 27,0 383,4 65,8 0,83 8,5 120,7 21,0 1,44 14,7 208,7 40.2 2,05 20,9 296,8 54,5 2,66 27,1 384,8 66,0 0,84 8,6 122,1 21,4 1,45 14,8 210,2 40.5 2,06 21,0 298,2 54,7 2,67 27,2 388,6 66,2 0,85 8,7 123,5 21,7 1,46 14,9 211,6 40.7 2,07 21,1 299,6 54,9 2,68 27,3 387,7 66,3 0,86 8,8 125,0 22,1 1,47 15,0 213,0 41 2,08 21,2 301,0 55,1 2,69 27,4 389,1 66,5 0,87 8,9 126,4 22,5 1,48 15,1 214,4																
0,83 8,5 120,7 21,0 1,44 14,7 208,7 40.2 2,05 20,9 296,8 54,5 2,66 27,1 384,8 66,0 0,84 8,6 122,1 21,4 1,45 14,8 210,2 40.5 2,06 21,0 298,2 54,7 2,67 27,2 386,2 66,2 0,85 8,7 123,5 21,7 1,46 14,9 211,6 40.7 2,07 21,1 299,6 54,9 2,68 27,3 387,7 66,3 0,87 8,8 125,0 22,1 1,47 15,0 213,0 41 2,08 21,2 301,0 55,1 2,69 27,4 389,1 66,5 0,87 8,9 126,4 22,5 1,48 15,1 214,4 41.3 2,09 21,3 302,5 55,3 2,70 27,5 390,5 66,7 0,88 9,0 127,8 22,8 1,49 15,2 215,8																
0,84 8,6 122,1 21,4 1,45 14,8 210,2 40.5 2,06 21,0 298,2 54,7 2,67 27,2 386,2 66,2 0,85 8,7 123,5 21,7 1,46 14,9 211,6 40.7 2,07 21,1 299,6 54,9 2,68 27,3 387,7 66,3 0,86 8,8 125,0 22,1 1,47 15,0 213,0 41 2,08 21,2 301,0 55,1 2,69 27,4 389,1 66,5 0,87 8,9 126,4 22,5 1,48 15,1 214,4 41.3 2,09 21,3 302,5 55,3 2,70 27,5 390,5 66,7 0,88 9,0 127,8 22,8 1,49 15,2 215,8 41.5 2,10 21,4 303,9 55,6 2,71 27,6 391,9 66,8																
0.85 8,7 123,5 21,7 1,46 14,9 211,6 40.7 2,07 21,1 299,6 54,9 2,68 27,3 387,7 66,3 0,86 8,8 125,0 22,1 1,47 15,0 213,0 41 2,08 21,2 301,0 55,1 2,69 27,4 389,1 66,5 0,87 8,9 126,4 22,5 1,48 15,1 214,4 41.3 2,09 21,3 302,5 55,3 2,70 27,5 390,5 66,7 0,88 9,0 127,8 22,8 1,49 15,2 215,8 41.5 2,10 21,4 303,9 55,6 2,71 27,6 391,9 66,8																
0,86 8,8 125,0 22,1 1,47 15,0 213,0 41 2,08 21,2 301,0 55,1 2,69 27,4 389,1 66,5 0,87 8,9 126,4 22,5 1,48 15,1 214,4 41.3 2,09 21,3 302,5 55,3 2,70 27,5 390,5 66,7 0,88 9,0 127,8 22,8 1,49 15,2 215,8 41.5 2,10 21,4 303,9 55,6 2,71 27,6 391,9 66,8																
0,87 8,9 126,4 22,5 1,48 15,1 214,4 41.3 2,09 21,3 302,5 55,3 2,70 27,5 390,5 66,7 0,88 9,0 127,8 22,8 1,49 15,2 215,8 41.5 2,10 21,4 303,9 55,6 2,71 27,6 391,9 66,8																
0,88 9,0 127,8 22,8 1,49 15,2 215,8 41.5 2,10 21,4 303,9 55,6 2,71 27,6 391,9 66,8																
0.00 0.1 1.00 0.1 0.20 1.50 1.50 1.50 1.50 1.40 0.44 0.45 0.050 1.55 0.70 0.70 0.70	- / -	9,0				15,2						55,6				
0,00 عرا 1,50 ا 5,5 ا 5,50 ا 5,50 1,50 15,5 41.0 2,11 21,5 3,05.3 55.7 2,12 21,1 393,3 61,0	0,89	9,1	129.2	23.2	1,50	15,3	217,3	41.8	2,11	21,5	305.3	55.7	2,72	27,7	393,3	67,0



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

levendedor: quipamento: lodelo(s) do(s) compress condensador(es) Remoto(` ,		N° Fa	br.:		Tensão:	
°(s) de fabr. do(s) Conde ° da Confirmação: ° Usuário:): Data:	Tel.:	N° Nota I	Fiscal:	Data	
ndereço:			Cid.:			Est.:	:
		- ITENS DE	VERIFICA	ÇÃO -			
1. A instalação do equipar	nento perm	ite fácil ace:	sso para a r	manutenção)?		
2. O equipamento foi nive instalados?					nsada adeq	uadamente	
3. Foram apertadas todas	as conexõ	es elétricas	?				
4. Foram verificadas as fix	kações dos	terminais na	a(s) caixa(s) do(s) com	pressor(es)	hermético(s)?_	
5. Estão apertados os par	afusos de f	ixação das _l	polias, rotor	es, rolamen	itos e manca	ais?	
6. Foram verificadas as ro							
7. Estão as válvulas de se	erviço abert	as e as tam	pas suficien	itemente ap	ertadas?		
8. Foi executado o teste g							
_			-				
instalação?							а ——
11. Foram abertos todos o	s registros	das tubulaç	ões hidráuli	icas?			
12. Recarga de Refrigerar	nte/	_/ (kg)					
13. Comprimento equivale	ente e real d	das tubulaçõ	ões de líquic	do, gás refri	gerante e di	âmetros.	
	Líqui	do (m)	de proteção do equipamento ões hidráulicas? es de líquido, gás refrigerante Gás (m) Diâ		Diâmetr	o (mm)	
40	Equiv.	Real	Equiv.	Real	Líq.	Gás	
1° ciclo		 					
2° ciclo 3° ciclo		 					
	mento	Compr 1	Compr 2	Compr 2	Compr 4	Unid.	
U - carcaça		Compr. 1	Compr. 2	Compr. 3	Compr. 4	Office.	
V - carcaça		 				МΩ	
W - carcaç							
		Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.	
			01010 2	01010 0	01010 1	Oma:	
Fusível / Di	isi.			l l	l I	Α	

- TESTES -

Temperaturas de Exterior : _____°C |
Retorno-BU : _____°C-BS _____°C

Ligar o equipamento conforme as instruções de operação, após estabilizar o ciclo efetuar as medições:

Ar	Insuflame	nto:	°C		
TEMPERATURAS	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
Entrada água gelada					
Saída água gelada					1
Entr. Cond. (ar / água)					
Saída Cond. (ar / água)					1
Sucção					°C
Linha de líquido					1
Óleo (cárter)					
Superaquecimento (D t)					1
Sub-resfriamento (D t)					
PRESSÕES	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
Descarga					
Sucção					kgf/cm ² G
Óleo					
TENSÕES	R-S	S - T	R-T	Unid.	1
Equip. inoperante				\/	1
Equip. em operação				V	
CORRENTES	R	S	Т	Unid.	1
Compressor n° 1					1
Compressor n° 2				1	
Compressor n° 3				Ī	
Compressor n° 4					
Motor do evaporador				Α	
Motor do cond. N° 1				Ī	
Motor do cond. N° 2				Ī	

NOTA:

Este relatório é para uso geral em toda nossa linha.

Motor do cond. N° 3

TOTAL

Dependendo do tipo de preenchimento, alguns campos não deverão ser preenchidos.

ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES:								
DATA DO TÉRMINO DA INSTALAÇÃO:/ VISTO DO CLIENTE:								
DATA:/								
INSPECIONADO POR:								
GERENTE DE MANUTENÇÃO:								
ENG° RESPONSÁVEL PELA ORRA:								

ATENÇÃO: Este "Relatório de Inspeção" deverá ser preenchido pelo instalador credenciado Hitachi no funcionamento inaugural do equipamento e enviado ao departamento técnico da Hitachi, sem o qual torna sem efeito o "Certificado de Garantia" do equipamento.



As especificações deste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso, para possibilitar a Hitachi trazer as mais recentes inovações para seus clientes.

HITACHI

Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

São Paulo - SP Av. Paulista, Nº 854 - 7º Andar Bairro Bela Vista Edifício Top Center CEP 01310-913 Tel.: (0xx11) 3549-2722 Fax: (0xx11) 3287-7184/7908

Manaus - AM Av. Cupiúba, Nº 231 Bairro Distrito Industrial CEP.: 69075-060

Tel.: (0xx92) 3236-6118/5393 Fax: (0xx92) 3236-6118

Rio de Janeiro - R.I. Praia de Botafogo, Nº 228 - Grupo 607- Bairro Botafogo Edifício Argentina CEP 22250-040 Tel.: (0xx21) 2551-9046 Fax: (0xx21) 2551-2749

Brasília - DF SHS - Quadra 6 - Cj A - Bloco C Sala 610 - Cond. Brasil XXI Edifíco Business Center Tower

CEP 70322-915 Tel.: (0xx61) 3322-6867 Fax: (0xx61) 3321-1612

Recife - PE Rua Frei Matias Tevis, Nº 280 Sala 405 - Bairro Ilha do Leite Edífcio Empresarial Albert Einstein CEP 50070-450 Tel.: (0xx81) 3414-9888

Fax: (0xx81) 3414-9854

Porto Alegre - RS Av. Severo Dullius, Nº 1395 - Sala 504 Bairro São João Centro Empresarial Aeroporto CEP 90200-310 Tel./Fax: (0xx51) 3012-3842

Emissão: Abr/2009 Rev.: 15 IHMIS-RPCAR002

Visite: www.hitachiapb.com.br